US TV EXPLORER //

EXPLORADOR US DE TV



- 0 MI1504 -



SAFETY NOTES

Read the user's manual before using the equipment, mainly " SAFETY RULES " paragraph.

The symbol \land on the equipment means "SEE USER'S MANUAL". In this manual may also appear as a Caution or Warning symbol.

Warning and Caution statements may appear in this manual to avoid injury hazard or damage to this product or other property.

NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.

El símbolo 2 sobre el equipo significa "CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES". En este manual puede aparecer también como símbolo de advertencia o precaución.

Recuadros de ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades.

CONTENTS SUMARIO



📽 English manual



Manual español.....



English

TABLE OF CONTENTS

1	GENERAL	.1 .1 .4
2	SAFETY RULES	11 11 13
3	INSTALLATION	15 15 15 16 16
4	QUICK USER GUIDE	17
5	OPERATING INSTRUCTIONS	21 21 30 30 31 31 32
	5.7 External Units Power Supply 5.8 Automatic signal identification function (AUTO ID) 5.9 Channel plans 5.10 Acquisition function (DATAL OGGER)	32 33 34 36
	5.10.1 DATALOGGER for Attenuation and IF SAT tests	37 39 41 42
	5.13.2 ATSC (8-VSB) Digital Channel Configuration	42 43 43 45 47
	 5.14.1 Analogue TV: Measuring the Video Carrier Level	48 50 49 50
	5.14.6 Digital TV: Measuring the Power of Digital Channels	52 54

	5.14.7 Digital TV: Measuring BER	.55
	5.14.7.1 ITU-T J.83/B signals	.55
	5.14.7.2 ATSC signals	. 56
	5.14.7.3 DVB-S/S2 and DSS signals	. 58
	5.14.8 Digital TV: Measuring MER.	. 62
	5.15 Constellation Diagram	. 65
	5.15.1 DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) signals	.66
	5.16 Spectrum Analyser	. 65
	5.16.1 Markers	.66
	5.17 TV Operating Mode	.67
	5.18 Antenna Alignment Function	.71
	5.19 DiSEqC Command Generator	.71
	5.20 SATCR function	.73
	5.21 Using the alphanumeric keyboard	.74
6	DESCRIPTION OF THE INPUTS AND OUTPUTS	.77
	6.1 RF input	.77
	6.2 USB port	.77
	6.3 Scart (DIN EN 50049)	.77
	6.4 RCA Adaptor	. 78
7	MAINTENANCE	.79
	7.1 Considerations about the Screen	. 79
	7.2 Cleaning Recommendations	.79



English

US TV EXPLORER //

1 GENERAL

1.1 Description

The television explorer **US TV EXPLORER II** represents an evolutionary step with respect to the traditional field strength meters. The continuous **PROMAX** innovation process in the sector of field strength meter yields an instrument that changes the way to take and understand television signals measurements.

This equipment incorporates important advances in the **functional** aspects as well as in the **ergonomics** to allow the installers to make their work with maximum **comfort** and **speed**. Simultaneously the instrument is **reliable** for any possible problem at the **input signal**, at the **distribution components** or the **receiver equipment**.

The US TV EXPLORER II has been designed to satisfy all the necessities of measurement during the transition from the analogue transmissions to digital in terrestrial, satellites and cable systems. Allowing measurements of analogue signals as well as digital ones. When pressing the auto identification key, it searches and identifies the signal under test. First it recognises whether the signal is an analogue channel or a digital one. When the signal is digital (ATSC, DVB-S/S2, DSS), it analyses for each modulation type 8-VSB / QAM ANNEX-B / QPSK / 8PSK all the associated parameters: symbol rate, code rate, etc. and determines the value of the signals under test.

The range of frequencies covered makes this instrument an excellent tool for **FM radio**, **terrestrial TV**, **mobile TV**, **satellite TV** and **cable TV** (where the subband tuning margin, from 5 to 45 MHz, enables the user to carry out tests on the return channel).

The US TV EXPLORER II adapts itself to the characteristic parameters of the standard and to the correct automatic system in order to obtain in all the cases an accurate measuring of the input signal level. It accepts the NTSC TV system and allows the user to work directly with digital TV signals decoding them, so that the television image may be viewed, and directly measuring the power, carrier/noise ratio (C/N), the bit error rate (BER) and the modulation error ratio (MER), as well for ATSC (8-VSB) as DVB-S (QPSK), DVB-S2 (8PSK), DSS (QPSK) and ITU-T J.83/B (QAM Annex-B) signals. This instrument allows to obtain besides a graphical representation of the Constellation Diagram for DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) signals.

Being a multistandard instrument, it can be efficiently used in any country of the world.

10/2007

Includes a **symbol-based keyboard** that allows the direct access to the various functions that are displayed simultaneously on screen.

The **US TV EXPLORER II** makes a **dynamic exploration** of the spectrum, detecting all the channels in the explored band, this applies for the **terrestrial** and the **satellite** television bands. The meter **locates** all the channels in the spectrum **with no need** of any **previous information** about the number of channels, the type of signals transmitted or their characteristics. With the data collected after each exploration, it creates a register that contains **tables of channels** that can be independent for each **system** or **installation**. At any time, the measurement sessions using only the pretuned channels can be repeated. In this way it is possible to optimise the measurement process.

Shown on the frontal panel is the **type of measurement** that is being carried (Terrestrial-Satellite/Analogue-Digital) and the data are presented on a hi-res transflective 6.5" graphic **TFT** display with panoramical format. The equipment incorporates a light sensor that activates the contrast and luminosity of the display according to the environmental conditions.

The **EXPLORER** is an **ideal size** to hold **with a hand**. The instrument can be held to the body with the carrying bag or transport belt, which at the same time protects it from the rain. Because it is designed for outdoor use, it includes an **anti-shock** protector that completely covers the instrument, and optionally can be supplied with a strong transport case. As well, the front panel does not have any keys nor gaps to avoid accidental water ingress.

The US TV EXPLORER II is designed to integrate measurements that require different operating configurations. In this way it incorporates a specific function to facilitate the **alignment of antennas**. When activating the alignment function the instrument is set automatically to offer a **fast** spectrum **sweep** and a high **sensitivity** graphical bar that allows **fine adjust** for the maximum signal. In addition it includes a module for the **powering of LNBs** and the commands for the **programming** of **DiSEqC 1.2** and **SatCR devices**.

The **EXPLORER** can be updated to new software versions that extend the available functions in the future. That means it can incorporate new benefits without additional cost. For example, in the **test** of **satellite signals distribution networks**, used in combination with an **IF** generator to carry out an easy verification of the installations before commissioning.

The **spectrum analyser** features with high accuracy, resolution, sensitivity and sweep speed allows the instrument to be very useful for applications as the **antenna installation** or the detection of complex **impulsional noise** events. It presents an innovative control system based on four arrows, that makes the use of the spectrum analyser very intuitive. The arrows allow adjusting the **reference level** by steps of 5 or 10dB and the frequency margin **span** on screen.

Page 2



English

To enhance its convenience of use, it includes **memories** to store automatically the different data acquisitions, i.e.: acquisition name, test points, frequency, channel plan, etc.,. Moreover, the **DATALOGGER** function makes it much easier to test systems in which a large number of measurements have to be made, and enables further processing of all the information acquired using a computer system. The equipment is able to generate automatic measurement reports and to update itself through Internet by means of **PkTools** provided software.

Also, this meter incorporates a $DiSEqC^1$ command generator and permits to supply different voltages to the external unit (5 V / 13 V / 15 V / 18 V / 24 V) and includes a SCART-RCA adapter, for audio/video input/output.

The **US TV EXPLORER II** is powered by **rechargeable battery** or connected to the mains through the supplied **external DC power charger**.

It incorporates a ${\bf USB}$ port, which enables the communication with a PC and to download dataloggers and channel plans.

This instrument due to its extreme-compact design, technical specifications and low cost becomes the industry standard for the installer.

¹ DiSEqCTM is a trademark of EUTELSAT.

10/2007

Specifications 1.2

CONFIGURATION FOR MEASURING LEVEL AND POWER

TUNING	Digital frequency synthesis. Continuous tuning from 5 to 1000 MHz and from 950 to 2150 MHz
Tuning modes	Chanel or frequency (IF or downlink at satellite band).
Resolution	Channel plan configurable on demand. 5-1000 MHz: 50 kHz 950-2150 MHz: < 200 kHz (span FULL-500-200- 100-50-32-16 MHz).
Automatic search (Explorer)	Threshold level selectable.
Signal identification	Analogue and digital. Automatic.
RF INPUT	
Impedance	75 Ω
Connector	Universal, with BNC or F adapter.
Maximum signal	130 dBµV.
Maximum input voltage	
DC to 100 Hz	50 Vrms (powered by the AL-103 power charger).
	30 Vrms (not powered by the AL-103 power charger).
5 MHz to 2150 MHz	130 dBµV.
DIGITAL SIGNALS MEASUREMEI	NT
POWER RANGE	
8-VSB:	45 dBµV to 100 dBµV.
QAM Annex-B:	45 dBμV to 110 dBμV.
QPSK/8PSK:	44 dBμV to 114 dBμV.
DSS:	44 dBµV to 114 dBµV.

MEASUREMENTS ATSC (8-VSB): Presentation:

Power, SER, VBER², MER, C/N and noise margin. Numeric and level bar.

The BER measurement shown by default (when PRN-23 BER option from Preferences menu is set to OFF) yields an estimated value calculated using the MER measurement. In order to obtain a more accurate BER measurement value, the PRN-23 BER option from Preferences menu must be set to ON and a PRN-23 signal pattern must be used through the RF signal input [30]. If the input signal is like PRN-23 or a video signal, the BER and VBER measurement are considered as acceptable when BER/VBER < 3*10E-6 and SER-ERR/s < 2 being SER value the number of wrong packets taken as reference measurement. 2

Page 4



	ITU-T J.83/B (QAM Annex-B): Presentation:	Power, BER ² , MER, C/N and noise margin. Numeric and level bar.
	DVB-S (QPSK): Presentation:	Power, CBER, VBER, MER, C/N and noise margin. Numeric and level bar.
	DVB-S2 (QPSK/8PSK): Presentation:	Power, CBER, MER, C/N, PER and LBER. Numeric and level bar.
	DSS (QPSK): Presentation:	Power, CBER, VBER, MER, C/N and noise margin.
CO	NSTELLATION DIAGRAM Type of signal Presentation	DVB-S and DVB-S2. I-Q graph.
ATS	SC SIGNAL PARAMETERS Code Rate Spectral inversion Symbol rate	2/3 Selectable: ON, OFF. 10.762 Mb/s.
ITU	-T J.83/B SIGNAL PARAMETE Demodulation Symbol rate Roll-off (α) factor of Nyquist filter Spectral inversion	RS 64/256 QAM. 5057 to 5361 kbauds. 0.15. Selectable: ON, OFF.
DVI	B-S SIGNAL PARAMETERS Symbol rate Roll-off (α) factor of Nyquist filter Code Rate Spectral inversion	2 to 45 Mbauds. 0.35. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 and AUTO. Selectable: ON, OFF.
DVI	B-S2 SIGNAL PARAMETERS Symbol rate (QPSK) Symbol rate (8PSK) Roll-off (α) factor of Nyquist filter Code Rate (QPSK) Code Rate (8PSK) Spectral inversion Pilots	2 to 33 Mbauds. 2 to 30 Mbauds. 0.35,0.25 and 0,35. 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 and AUTO. 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 and AUTO. Selectable: ON, OFF Presence indication.

10/2007



DSS SIGNAL PARAMETERS	
Symbol rate	20 Mbauds.
Roll-off (α) factor	
of Nyquist filter	0.20.
Code Rate	1/2, 2/3, 6/7 and AUTO.
Spectral inversion	Selectable: ON, OFF.
VIDEO	
Format	ATSC: MPEG-2 (MP@ML)
. onnat	DVB: MPEG-2 (MP@MI)
Services decoding	Service list and PIDs

ANALOGUE SIGNALS MEASUREMENT

LEVEL MEASUREMENT	
Measurement range	
Terrestrial TV & FM bands	10 dBμV to 130 dBμV (3.16 μV to 3.16 V).
Satellite TV band	30 dBμV to 130 dBμV (31.6 μV to 3.16 V).
Reading	Auto-range, reading is displayed on an OSD window.
Digital	Absolute value calibrated in dBµV, dBmV or dBm.
Analogue	Relative value through an analogue bar on the screen.
Measurement bandwidth	230 kHz (Terrestrial band) ■ 4 MHz (Satellite band). According to span (maximum band ripple 1 dB).
Audible indicator	LV audio. A tone with pitch proportional to signal strength.
Accuracy	
Subband	±1.5 dB (30-120 dBµV, 5-45 MHz) (22 °C±5 °C).
Terrestrial bands	±1.5 dB (30-120 dBuV, 45-865 MHz) (22 °C±5 °C).
Satellite band	±2.5 dB (40-100 dBuV, 950-2050 MHz) (22 °C ± 5 °C).
Overrange indication	1,↓
MEASUREMENTS MODE Terrestrial bands	
Analogue channels Digital channels	Level, Video-Audio ratio and Carrier-Noise ratio. Channel power, Carrier-Noise ratio and Channel identification.
Satellite band	
Analogue channels Digital channels	Level and Carrier-Noise ratio. Channel power and Carrier-Noise ratio.

Page 6

DATALOGGER Function³ Analogue channels **Digital channels**

SAT IF TEST Function⁴ **ATTENUATION TEST Function⁵**

SPECTRUM ANALYSER MODE Satellite band **Terrestrial bands** Measurement bandwidth Terrestrial Satellite Span Terrestrial

Satellite

Markers Vertical range

Measurements

Terrestrial bands Analogue channels **Digital channels** Satellite band **Analogue channels Digital channels**

Level. Channel power.

230 kHz, 1 MHz.

- 8 MHz selectable.

MHz selectable.

4 MHz, 1MHz.

Level. Channel power.

MONITOR DISPLAY

Monitor Aspect ratio Colour system Spectrum mode

Sensibility

TFT colour 6.5 inches. Transflective LCD. 16:9, 4:3. NTSC. Variable span, dynamic range and reference level by means of arrow cursors. 40 dBµV for correct synchronism.

Measurements automatic acquisition and storage.

IF distribution network response for satellite band.

30 dB μ V to 120 dB μ V (31.6 μ V to 3.16 V).

10 dB μ V to 120 dB μ V (3.16 μ V to 3.16 V).

One with frequency and level indications.

Adjustable in steps of 5 or 10 dB.

Frequency offset, MPEG-2 detection, power, C/N, MER, CBER, VBER, LBER and noise margin.

Signal distribution network response for terrestrial

Full span (full band) - 500 - 200 - 100 - 50 - 32 - 16

Full span (full band) - 500 - 200 - 100 - 50 - 32 - 16

Level, C/N and V/A ratios.

band.

³ Using PkTools software application with a PC.
 ⁴ Function to be used with RP-250 or RP-050 IF signal simulator.
 ⁵ Function to be used with RP-250 or RP-080 pilot signals simulator.

10/2007

Page 7



PROMA>



BASE BAND SIGNAL

VIDEO Format External video input Sensibility Video output	ATSC: MPEG-2 (MP@ML). DVB: MPEG-2 (MP@ML). Scart with RCA adapter. 1 Vpp (75 Ω) positive video. Scart with RCA adapter (75 Ω).		
SOUND Input Outputs Demodulation	Scart with RCA adapter. Built in speaker, Scart with RCA adapter. TV PAL, NTSC systems according to ATSC, ITU-T J.83/B, DVB-S/S2 and MPEG standards.		
De-emphasis Subcarrier	AC-3 audio decoding for 8-VSB and 110-1 J.83/B (QAM Annex-B). 50 μ s, 75 μ s (NTSC). Digital frequency synthesis according to the TV standard.		
RS-232C INTERFACE	For datalogger and channel plans transfer.		
EXTERNAL UNITS POWER SUPPLY Terrestrial and Satellite 22 kHz signal Voltage Frequency Maximum power	Through the RF input connector. External or $5/13/15/18/24$ V. Selectable in satellite band. $0.6 V \pm 0.2 V.$ $22 \text{ kHz} \pm 4 \text{ kHz}.$ 5 W.		
DiSEqC ⁶ GENERATOR	According to DiSEqC 1.2 standard.		
POWER SUPPLY Internal Batteries Autonomy Recharging time External Voltage Consumption Auto power off	 7.2 V 11 Ah Li-Ion battery. > 4.5 hours in continuous mode. 3 hours up to 80% (instrument off). 12 V. 30 W. Programmable. After the selected amount of minutes without operating on any control. Deactivable. 		

⁶ $DiSEqC^{TM}$ is a trademark of EUTELSAT.

Page 8



OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Altitude	Up to 2000 m.	
Temperature range	From 5 to 40 °C (Automatic disconnection by excess of temperature).	
Max. relative humidity	80 % (up to 31°C), decreasing lineally up to 50% at 40 °C.	

MECHANICAL FEATURES Dimensions

Weight

230 (W) x 161 (H) x 76 (D) mm. (Total size: 2.814 cm³). 2.2 kg (without holster).

INCLUDED ACCESSORIES

1x	CB-077	Rechargeable Li+ battery 7,2 V 11 Ah.
1x	AT-010	10 dB attenuator.
1x	AD-055	"F"/F-BNC/F adapter.
1x	AD-056	"F"/F-"DIN"/F adapter.
1x	AD-057	"F"/F-"F"/F adapter.
1x	AL-103	External DC charger.
1x	DC-229	Transport suitcase.
1x	DC-265	Carrying bag.
1x	DC-289	Transport belt.
1x	AA-103	Car lighter charger.
1x	CC-040	USB connexion cable.
1x	CA-005	Mains cord.

English

OPTIONAL ACCESSORIES

DC-266 Protective bag.

RECOMMENDATIONS ABOUT THE PACKING

It is recommended to keep all the packing material in order to return the equipment, if necessary, to the Technical Service.

10/2007



Page 10

2 SAFETY RULES

2.1 General safety rules

- * The safety could not be assured if the instructions for use are not closely followed.
- * Use this equipment connected only to systems with their negative of measurement connected to ground potential.
- * The AL-103 external DC charger is a Class I equipment, for safety reasons plug it to a supply line with the corresponding ground terminal.
- This equipment can be used in Overvoltage Category I installations and Pollution Degree 2 environments.
 External DC charger can be used in Overvoltage Category II, installation and Pollution Degree 1 environments.
- * When using some of the following accessories **use only the specified ones** to ensure safety.
 - Rechargeable battery External DC charger Car lighter charger cable Power cord
- * Observe all **specified ratings** both of supply and measurement.
- * Remember that voltages higher than 70 V DC or 33 V AC rms are dangerous.
- * Use this instrument under the **specified environmental conditions**.
- * When using the power adapter, the **negative of measurement** is at ground potential.
- * Do not obstruct the ventilation system of the instrument.
- * Use for the signal inputs/outputs, specially when working with high levels, appropriate low radiation cables.
- * Follow the **cleaning instructions** described in the Maintenance paragraph.

10/2007





* Symbols related with safety:

	DIRECT CURRENT
\sim	ALTERNATING CURRENT
\sim	DIRECT AND ALTERNATING
<u> </u>	GROUND TERMINAL
	PROTECTIVE CONDUCTOR
\rightarrow	FRAME TERMINAL
\checkmark	EQUIPOTENTIALITY
	ON (Supply)
\bigcirc	OFF (Supply)
	DOUBLE INSULATION (Class II Protection)
Â	CAUTION (Risk of electric shock)
	CAUTION REFER TO MANUAL
\Rightarrow	FUSE

Page 12



2.2 Descriptive Examples of Over-Voltage Categories

- Cat I Low voltage installations isolated from the mains.
- Cat II Portable domestic installations.
- Cat III Fixed domestic installations.
- Cat IV Industrial installations.



10/2007



Page 14



3 INSTALLATION

3.1 Power Supply

The **US TV EXPLORER II** is a portable instrument powered by one 7.2 V - 11 Ah Li-lon battery. There is also an external DC charger provided for mains connection and battery charging.

3.1.1 Operation using the External DC Charger

Connect the external DC charger to **EXT. SUPPLY** [32] on the **US TV EXPLORER II** side panel. Connect the DC charger to the mains. Then, press the rotary selector [1] for more than two seconds. The level meter is now in operation and the battery is slowly charged. When the instrument is connected to the mains, the **CHARGER** indicator [4] remains lit. This indicator changes of colour according to the battery charge status:

BATTERY CHARGE STATUS			
	OFF	ON	
RED	< 50 %	< 90 %	
YELLOW	> 50 %	> 90 %	
GREEN	100 %	100 %	

Table 1.- Indication of the battery charge status (CHARGER).

3.1.2 Operation using the Battery

For the device to operate on the battery, disconnect the power cable and press the rotary selector [1] for more than two seconds. The fully charged battery can power the equipment for more than 3.5 hours non-stop.

If battery is very weak, the battery cut-off circuit will prevent the device from functioning. In such a situation battery must be recharged immediately.

Before taking any measurements, you have to check the charge status of the battery by checking the battery charge level indicator that appears when activating the

measurement mode by pressing [12] key. These are the indicators on screen:

10/2007





BATTERY CHARGE LEVEL INDICATORS		
COLOUR	SYMBOL	CHARGE LEVEL
GREEN		75 % ~ 100 %
GREEN		30 % ~ 75 %
GREEN		10 % ~ 30 %
		Empty battery.
		Recharge in progress.

 Table 2.- Indication of the battery charge level on screen.

3.1.2.1 Battery Charging

To fully charge the battery, connect the instrument to the external DC charger **without activating** the power on process. The length of time it takes to recharge it depends on the condition of the battery. If they are very low the recharging period is about 5 hours. The **CHARGER** [4] indicator should remain lit.

When the battery charging process is completed with the instrument off, the fan stops.

IMPORTANT

The instrument battery needs to be kept charged between 30% and 50% of its capacity when not in use. The battery needs to be fully charged for best results. A fully charged battery undergoes temperature-related discharge. For example, at a room temperature of 20 $^{\circ}$ C, it can lose up to 10% of its charge over 12 months.

3.2 Installation and Start-up

The **US TV EXPLORER II** level meter is designed for use as a portable device, therefore does not require installation.

When the rotary selector [1] is pressed for more than two seconds, the instrument is started up in the *automatic power-off* mode; that is, the device is automatically disconnected after the selected minutes if no key has been pressed. When the device is operating, it is also possible to select the **auto power-off** mode by means of the **Preferences** menu [22] and to select the time out until the automatic power-off.

Page 16



4 QUICK USER GUIDE

STEP 1.- Battery charging

- 1. Connect the DC external charger to the equipment through connector [32] located on the lateral panel.
- 2. Connect the DC charger to the mains.
- **3.** When the equipment is connected to the mains, the **CHARGER** led [4] remains lighted.



Figure 1.- Battery charging

STEP 2.- Power on and signal connection

- 1. Hold the rotary selector [1] pressed until the equipment is powered on.
- 2. Connect the RF signal source in the input connector [30].



Figure 2.- Power on and signal connection.

10/2007





STEP 3.- To carry out a complete channel band exploration



STEP 4.- To carry out the tuned channel identification

- **1.** Select the frequency band to explore $\int_{\frac{1}{K}}^{5}$ [14] (terrestrial or satellite).
- 2. Activate the identification process pressing once on \bigcirc [25] key.
- **3.** Press [10] key to visualise the signal detected from channel or frequency identified or [13] to monitor the corresponding spectrum

STEP 5.- Making measurements

- Select the channel or frequency [24] to measure by means of the rotary selector [1].
- Press DEF [12] key to select the type of measurement until on screen appears the corresponding measurement.

Page 18



English

STEP 6.- Frequency spectrum monitoring

- **1.** Select the frequency band \int_{JKL}^{4} to graph [14] (terrestrial or satellite).
- 2. Press [13] key to activate the signals sweeping.
- **3.** Press [6] to modify the reference level in the vertical axis.
- 4. Press [6] to modify span in the horizontal axis.

STEP 7.- Video signal monitoring

- **1.** Select the terrestrial frequency band $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [14]$.
- **2.** Tune the channel or frequency $\begin{bmatrix} 1 \\ \bullet \bullet \bullet \end{bmatrix}$ [24] that is desired to visualize on screen.
- **3.** Verify that the equipment receives an appropriate signal level \bigcup_{DEF} [12].
- 4. Press [10] key to visualise the TV image, if the channel is digital press
 [6] and place the cursor on the Service Identifier field and press the rotary selector
 [1] to obtain the available list of services.

10/2007



Page 20

5 OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING:

The following described functions could be modified based on software updates of the equipment, carried out after manufacturing and the publication of this manual.

5.1 Description of the Controls and Elements

Front panel



[1] Rotary selector-button. This has many different functions: Equipment power on/off, tuning control, moving between the various on-screen menus and submenus, and validation of the different options.

10/2007





In order to **power on** the equipment, hold the rotary selector pressed for more than two seconds until the presentation screen appears.

In order to power off the meter hold the rotary selector pressed.

Tuning purposes: turning it clockwise frequency increases while turning it anticlockwise frequency decreases.

To **move along the on-screen menus**: turning it clockwise active option moves downwards while turning it anticlockwise active option moves upwards.

[2] EXT VIDEO. Video signal presence light indicator

It lights up when video on screen is coming through the RCA connector [35].

[3] DRAIN

External units power supply indicator. Lights up when the **US TV EXPLORER II** supplies a current to the external unit.

[4] CHARGER

External DC charger operation indicator. When batteries are installed the battery charger is automatically activated.

[5] SENSOR

Sensor of environmental luminosity, allows automatic adjusts of the display contrast and brightness contributing to the battery saving.

[6] **V** CURSORS

Allow adjust in the Spectrum Analyser mode of the **reference level** and the margin of frequencies to represent (**span**). As well as the movement through the different menus and submenus that appear in the monitor.

[7] MONITOR

[8] MAIN KEYBOARD

12 keys to select functions and entering alphanumeric data.

Page 22





S

[10] TV KEY

It allows visualising the image of TV corresponding to the input signal as well as data relative to the reception of the video signal. Key number 1 to enter numeric data.



ABC EXTERNAL UNITS POWER SUPPLY

Enables selecting the power supply to the external units. Available voltages are: External, 5 V, 13 V, 15 V, 18 V and 24 V for the terrestrial band and External, 5 V, 13 V, 15 V, 18 V, 13 V + 22 kHz and 18 V + 22 kHz for the satellite band. Key number 2 to enter numeric data.



[12] DEF MEASUREMENTS

Enables the type of measurement to be selected. The types of measurements available depend on the band, the standard and the operating mode. Key number 3 to enter numeric data.

10/2007





Page 24



English

8

Ô [22]

UTILITIES / PREFERENCES It activates the Utilities menu (short pulsation):

Equipment Info.	Displays information on the instrument: (PN) product number, version of control software, included set-up, etc.	
Constellation	Sets the constellation diagram graph for the digital signal on tune.	
Attenuation Test	(Only terrestrial band). Selects the function for testing signal distribution networks in terrestrial band.	
Sat IF Test	(Only satellite band). Selects the function for testing signal distribution networks in satellite band.	
Run Datalogger	Function to automatically acquire measurements.	
View Datalogger	Displays the available acquisition list.	
Erase Dataloggers	Deletes an acquisition previously recorded.	
Delete Channel Set	Delete the channel plan selected.	
Delete Channels	Delete a channel from the active channel plan.	
Insert Channels	Add a channel to the current channel plan from another standard list of channels.	
Exit	Exit from Utilities.	
It activates the Preferences menu (long pulsation):		
Language	Selects the language between DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, CATALÀ, РУССКИЙ and PORTUGUÊS.	
Веер	Activates (ON) / deactivates (OFF) the beeper.	
Skin	Sets the display skin. It is possible to add new types through the USB port.	

10/2007

Light Sensor	It activates a light sensor to automatically adjust the display contrast and brightness. Options are: High contrast (with low luminosity), Low contrast (with high luminosity) and AUTO.
Min. Ter. Power	Sets the minimum power for a terrestrial digital signal to be identified.
Min. Ter. Level	Sets the minimum level for a terrestrial analogue signal to be identified.
Identification DVB-S2	It allows to identify the DVB-S2 satellite digital signals.
Min. Sat. Power	Sets the minimum power for a satellite digital signal to be identified.
C/N	Defines the C/N measuring method between <i>Auto</i> or <i>Reference Noise</i> (<i>Manual</i>), used to determine the frequency where noise level will be measured in the spectrum analyser mode.
Identify Timeout	Sets the maximum time that the equipment will carry out the identification of a channel unknown before going to the next one.
Sat Band	(Only satellite band). Selects the C-band or Ku-band for tuning satellite signals.
Auto Power Off	Activates the automatic power off mode.
Time Power Off	Select the power off timeout between 1 and 120 minutes.
Terrestrial Units	Select the measurements units for terrestrial and cable: $dB\mu V, dBm V$ or $dBm.$
Satellite Units	Select the measurements units for satellite: $dB\mu V,$ $dBmV$ or $dBm.$
Rotary Selector	Select the movement sense: CW (clockwise) or CCW (counterclockwise).
PRN-23 BER	Turns ON or OFF the PRN-23 BER option.
Exit	Exit from preferences menu

Page 26



Key number 8 to enter numeric data.

1001	
[23]	

[24]

[25]

Tool for faster sweep antenna alignment at terrestrial and satellite bands. Displays the measurements by means of a graph level bar. Key number 9 to enter numeric data.



TUNING BY CHANNEL OR FREQUENCY

Switches tuning mode between channel and frequency. (quick pulsation). In channel mode the tuning frequency is defined by the active channels table (FCC, ...).

It visualises the listing of channel plans available (slow pulsation). Key number 0 to enter numeric data.



Ē

△ AUTO ID/ EXPLORER

Activates the automatic identification function (short pulsation):

The instrument will try to identify the signal under test.

First it recognises whether the signal is an analogue channel or a digital one.

If the channel is analogue, it determines the television standard of the signal detected.

When the signal is digital, it analyses the modulation type: **QAM Annex-B** / **QPSK** / **8PSK** / **8-VSB** and all the associated parameters such as the **symbol rate**, the **code rate**, etc.,. and it tries to lock to the signal.

In the spectrum analyser mode it appears on screen the name of the **network** and the **orbital position** (only in satellite band).

Activates the band exploration function (long pulsation):

The meter explores the entire frequency band to identify the analogue and digital channels present.

10/2007





Figure 5.- Top panel view.

[30] RF RF signal input Maximum level 70 dBmV. Universal connector for F/F or F/BNC adapter, with input impedance of 75 Ω .





Figure 6.- Connecting external attenuator on RF input [30].

Page 28


Note the importance to protect the RF \longrightarrow [30] input signal with an accessory to block the AC voltages used in CATV cables (necessary to feed amplifiers) and operate in remote mode.





[31] RESET button

Allows to restart the instrument if occurs any abnormality while operating.

- [32] External 12 V power supply input
- [33] Loudspeaker
- [34] Fan
- [35] RCA adapter
- [36] Transport belt hook

10/2007





Figure 8.- Rear panel view.

[37] USB Connector

It enables the communication with a PC, and to download dataloggers and channel plans.

5.2 Adjustment of Volume and Monitor Parameters

Repeatedly pressing the [3] key sequentially activates the VOLUME, CONTRAST, BRIGHTNESS, SATURATION and HUE control menus. On activation of a menu for a specific parameter the screen displays a horizontal bar whose length is proportional to the parameter level, to modify this value simply turn the rotary selector [1]. To exit the menu and validate the new value press the rotary selector [1].

5.3 Selecting the Operation Mode: TV / Spectrum Analyser / Measurements

The US TV EXPLORER II has three basic operation modes: TV, Spectrum Analyser and Measurements. To switch from TV operation mode to the Spectrum Analyser press 4 M [13] key. To switch to the Measurements mode press 4 M [12] key.

In **TV operation** mode the demodulated television signal is shown on-screen; this is the default operation mode, various functions can be selected, as shown in the following paragraphs.

Page 30



In **Spectrum Analyser** operation mode the screen displays the spectrum of the active band (terrestrial or satellite). The *span* and the *reference level*.

In **Measurement** mode the screen shows the available measurements according to the type of signal selected.

5.4 Channel Tuning / Frequency Tuning

Pressing [24] key the **EXPLORER** switches from frequency tuning to channel tuning and back again.

In **channel tuning mode** turning the rotary selector [1] sequentially tunes the channels defined in the active channels table. When turning it clockwise frequency increases while turning it anticlockwise frequency decreases.

In frequency tuning mode there are two ways of tuning:

1. Turning the rotary selector [1].

Turning the rotary selector [1] selects the desired frequency (tuning is continuous from 5 to 1000 MHz and from 950 to 2150 MHz). When turning it clockwise frequency increases while turning it anticlockwise frequency decreases.

2. Using the keyboard.

Press the rotary selector [1] (the frequency listing will disappear and will appear on the upper left corner of screen the keyboard symbol of manual data

entry (123), next enter the frequency value in MHz using the numeric keyboard. The **EXPLORER** will calculate the tuneable frequency closest to the entered value and then display it on-screen.

5.5 Automatic Transmission Search

Holding pressed the [25] key search starts over the active channel plan. When tuning a channel the instrument tryes to identify it and save it with the configuration. If the identification is not possible the channel is removed from list. As a result obtains a new channel plan that only contains the channels that have been identified.

10/2007





5.6 Selecting the measurement configuration: Analogue/ Digital signal

Measuring the characteristics of a channel depends, in the first place, on the type of modulation: analogue or digital.

Use key $\overset{\circ}{\leftarrow}$ [20] to switch between analogue and digital channels. Press the

[20] key to show the **measurements CONFIGURATION** menu and select the **Signal** option by turning and pressing the rotary selector [1]. The **Signal** option allows setting the type of signal to measure. When switching to a new type, the **US TV EXPLORER II** activates the last measurement configuration used for that type of signal.

5.7 External Units Power Supply

The **US TV EXPLORER II** can supply the voltage needed to power the external units (antenna preamplifiers, in the case of terrestrial TV, LNB in the case of satellite TV, or IF simulators).

In order to select the supply voltage of the external units, press $\begin{bmatrix} \dots \\ ABD \end{bmatrix}$ [11] key, and the screen will display a functions menu labelled **EXT. SUPPLY** listing the choice of voltages (which will depend on the band being used). Turn the rotary selector [1] to the desired voltage and press to activate it. The following table shows the choice of supply voltages:

Band	Powering voltages
SATELLITE	External
	5 V
	13 V
	15 V
	18 V
	24 V
	13 V + 22 kHz
	18 V + 22 kHz
TERRESTRIAL	External
	5 V
	13 V
	15 V
	18 V
MATV	24 V

Table 3.- External units powering voltages.

Page 32



In the **External** power supply mode is the unit powering the amplifiers before the antenna (terrestrial television) or the satellite TV receiver (house-hold or community) also powers the external units.

The **DRAIN** [3] indicator lights when current is flowing to the external unit. If any kind of problem occurs (e.g., a short circuit), an error message appears on the monitor ('SUPPLY SHORT'), the acoustic indicator will be heard and the instrument will cease to supply power. The **US TV EXPLORER II** does not return to its normal operating state until the problem has been solved, during this time it verifies every three seconds the persistence of the problem warning with an acoustic signal.

5.8 Automatic signal identification function (AUTO ID)

The **US TV EXPLORER II** allows automatically identifying TV signals, according to the established configuration, which are presents in the channel or tuned frequency.

In order to activate this function must once press [25] key. Specially useful, is to

combine this process with the spectrum monitoring $\frac{2}{6}$ [13], so that after locating the marker on the levels susceptible to contain a transmission, and activating later the process of automatic identification in order to identify the present signal.



Figure 9.- Signal automatic identification screen. AUTO ID.

First it recognises whether the signal is an analogue channel or a digital one. If the channel is analogue, it determines the television standard of the signal. When the signal is digital (ATSC, ITU-T J.83/B, DVB-S2 and DSS), it analyses for each modulation type QAM Annex-B / QPSK / 8QPSK / 8-VSB all the associated parameters such as the modulation system: carriers, symbol rate, code rate, etc.,. and determines the value of the signals under test.

If the AUTO ID function is launched in the spectrum analyser mode, the name of the **network** will appear temporarily on screen (it also appears in the measurement display). In case of working in the satellite band the **orbital position** appears as well.

10/2007





Whenever the process detects new parameters for a channel or frequency will create a new channel plan containing the detected information.

NOTE:	The icon in the upper corner of a digital measurement screen states that the signal level is higher than the minimum threshold (see the PREFERENCES menu) but demodulator cannot lock it maybe due to some wrong configuration parameter.
NOTE:I	n the case that is desired to explore or identify DVB-C signals will be necessary to select previously a DVB-C standard as digital signal identifier by means of [22] PREFERENCES menu.

In o	rder to ide	ntify DVI	B-S2	signals	will be ne	cessary t	o ac	ctivate	e previo	ously
the PRE	DVB-S2 FERENCI	option E S menu	for	digital	satellite	signals	in	the		[22]

5.9 Channel plans

The signal automatic identification process as much as the exploration of the frequency spectrum could yield the generation of new customised channel plans relative to the usual work locations of the meter equipment.

In this way the characterisation of the band will be faster and easier when causing that the equipment only analyses a shorter set of channels.

Whenever a new process of exploration is activated, the US TV EXPLORER II analyses all the present channels in the active channel plan, which acts as pattern channel plan specified by means of the option CHANNEL SET from configuration

measurement menu: **CONFIGURATION** (17)

Page 34



English

If during exploration or automatic identification process the **EXPLORER** detects new parameters for some channel or frequency a new list will be generated with the information updated and will be saved with the name of the original channel plan followed by the extension: **_0x**. (See the following Figure).



Figure 10.- New channel plan generation process.

Those channels that have not been identified during the exploration process are removed from the new generated channel plan. The user can save this table in the $\int \left(\int \frac{1}{2} \right)^{n}$

memory, modify its name and later use it by means of the **CONFIGURATION** $\stackrel{[]}{\leftarrow}{}_{\leftarrow}$ [17] menu.

Also can delete any channel list, or remove and add channels from another standard list by means of the editing options offered by the UTILITIES [22] menu.

10/2007



		ח	/B-T/H
	CHAN	NEL SET	2 1/11
POWI	CCIR		dBµV ∣
	FCC		
10 30	OIRT		10 130
FREO: 6	STDL		•21.3 dB
	EXII		55.8 dBµV
CH:	43	MER:	19.5 dB
		CBER:	5.0E-2
		VBER:	5.3E-4
MPEG-2 TS D	VB-T		

Figure 11.- Channel plans listing.

Keep the $[\frac{1}{2}]$ [24] key pressed in order to accede to the listing of channel plans available in the instrument and later select the current channel plan by means of the rotary selector [1].

The EXPLORER allows directly changing the tuned channel pertaining to the active

channel plan by means of the horizontal U cursors [6]. From this	way, once selected
the channel-tuning field [24] and in the TV [] [10] and MEA	
10] and which the model is possible to shack such all the entire active	
[12] operation modes is possible to check cyclically the entire active	channel list.

NOTE: The icon in the upper corner of the screen indicates that the equipment is carrying out an internal operation and user must wait to complete it.

5.10 Acquisition function (DATALOGGER)

The **Datalogger** function allows the user to carry out and store measurements in a fully automatic way. It can store for each acquisition the measurements made in different points of the installation. The measurements made are relevant to the **current analogue or digital channel**, in the **active channel plan**.

To select the **Datalogger** function, activate the **UTILITIES** [22] menu and select the **RUN DATALOGGER** option. Later, by turning the rotary selector [1] select a previously stored acquisition or a **NEW DATALOGGER**.

Page 36





Figure 12.- DATALOGGER screen.

In the case of digital channels, which require a greater calculation process, a timer counter will appear in the lower part of the screen. In the upper corner the channel number being measured will appear, followed by the total number of channels in the current channel plan.

In order to select the different fields on the screen, press the cursor keys

[6] and then edit by pressing the rotary selector [1].

After selecting the START field the instrument begins to carry out the available measurements automatically. Once completed, the process will be ready to repeat again (for example, for a new test point), or view measured data by turning the rotary selector [1], or store the information in memory (SAVE) or exit from this acquisition (EXIT).

5.10.1 DATALOGGER for Attenuation and IF SAT tests

The US TV EXPLORER II allows to make measurement acquisitions while executing an Attenuation test at terrestrial band or an IF SAT test at satellite band (see section "5.11 Verification of distribution networks").

For it, one of these tests should be activated previously as the following figure shows.

10/2007



10							
0							
-10							
-20							
FREQ:	229.	70	519.	25	631	.25	MHz
REF:	90).6	83	3.7	8	3.6	dBmV
TEST:	86	5.3	73	3.1	7	0.2	dBmV
ATT:	4	1.3	1	0.6	1	3.4	dB
			CAL	IBRA	TE	E	ХІТ

Figure 13.- Attenuation Test. Terrestrial band.

In order to make the automatic acquisition of these measurements, select it from

UTILITIES menu by pressing the TW [22] key, and activating the RUN DATALOGGER option, and later the NEW DATALOGGER option. In the CHANNEL SET field will appear the type of test that the instrument is going to store automatically.



Figure 14.- Datalogger screen for Attenuation test frequencies.

Once the **START** option is selected the instrument will capture all test values corresponding to the three pilot frequencies in the active band. When measuring is completed, it will offer the options to store data or to start a new acquisition.

Page 38





Figure 15.- End of data acquisition.

NOTE: In order to select the function (Attenuation test or IF SAT test) might be necessary to switch the frequency band between Terrestrial or Satellite by means of the front panel

key [10].

5.11 Verification of distribution networks (SAT IF Test / Attenuation Test)

This procedure allows to evaluate the frequency response of a whole TV signals distribution network by means of two steps:

NOTE: For this application the use of PROMAX's RP-050 and RP-080 or RP-250 signal generators are required, for which they have been specially designed.

1.- CALIBRATION

Connect the signal generator directly to the US TV EXPLORER II using the BNC-F adapter.

Power on the RP-050/RP-080 through the EXPLORER, for it is necessary to set the External supply function (see section '5.7 External Units Power Supply') pressing

[11], and the rotary selector [1] for setting a voltage of 13 V. key

10/2007





Finally, select the SAT IF TEST application on UTILITIES [22] menu for SAT band, or the ATTENUATION TEST for terrestrial band, connect the signal generator to the point where antenna will be connected (signal source).

Press the $\underbrace{\textcircled{D}}_{\leftarrow}^{D}$ [17] key to see on screen the **measurement CONFIGURATION**. By means of the **Threshold Attenuation** option is possible to adjust the maximum difference between the pilots reference level from -55 to 10 dBmV.

Later, by means of the horizontal cursors [6] key, select the **Calibrate** function (see the following figure). Wait for some seconds until the calibration process for three pilots is completed: MEASURING REF. is indicated on screen while this process is in progress.



Figure 16.- SAT IF Test. Satellite band.

The calibration process must be carried out over the point of the installation which is taken as reference, i.e. usually the headend. During this process is determined the number of pilot frequencies to check, from one to three, in addition to the reference level for pilots. In order to determine the number of pilots, the equipment takes the higher found level and verifies that the other pilots have a non lower level to the reference one plus the defined threshold level. If the pilot agrees this condition it will show on screen.

2.- MEASUREMENT OF THREE PILOTS THROUGHOUT THE NETWORK

Once **US TV EXPLORER II** has been calibrated, start to make level measurements in the different distribution outlets using the **EXPLORER**. On the screen will appear the attenuation values for the three pilot frequencies measured in the outlet plate (see the following figure).

Page 40



10				
o				
-10				
FREC: 1	294.89	1403.94	2130.	99 MHz
REF:	84.7	90.2	100).3 dBµV
TEST:	80.7	84.2	77	∕.6 dBµV
ATT:	4.0	6.0	22	2.7 dB
		CALIBR	ATE	EXIT

Figure 17.- Attenuation measurements in an outlet plate.

In order to finish measuring, press the rotary selector [1] and select the $(\ensuremath{\text{EXIT}})$ option.

5.12 Spectrum exploration function (EXPLORER)

The **Exploration** function allows exploring the full frequency band in order to identify the analogue channels and digital presents, in agreement with the configuration

set, over the active channel plan. In order to activate this function the set [25] key must be pressed until the **EXPLORER** screen appears.

				EXPL	ORER
TEST	ING	CHANNE	L SET:		PROMAX
0		25	50	75	100%
	66	8-VSB	ок		
	67	UNIDE	NTIFIE	Ð	
	68	ANALC	G: NTS	SC-M	
	69	NO SIG	GNAL		
FO	UND:	12 / 10	1		
PR	OCES	S SUCCI	ESSFUL	_	
E)	(IT	SAVE	AS:	STATION	1

Figure 18.- Spectrum exploration screen. EXPLORER.

When the instrument completes the exploration, a new channel plan is generated based on the active channel plan. This new channel plan contains only the channels that have been identified and the rest are removed. The equipment offers the possibility of saving in memory the channel plan generated to use later. If the new channel plan is not saved it will remain active until the instrument is powered off or some other plan is loaded.

10/2007





5.13 Measurements configuration

With the aim of taking the measurements of all types of signals some times could be necessary that user enters parameters relative to particular characteristics of these signals, whether an automatic detection has not been possible, or these parameters differ from the standard corresponding ones.

Press the **Measurements Configuration** $\overbrace{\leftarrow}^{[j]}$ [17] key to access to the **CONFIGURATION** menu and turn the rotary selector [1] to access to parameters, which are modifiable by the user.

5.13.1 ITU-T J.83/B (QAM Annex-B) Digital Channel Configuration

Press the **Measurements Configuration** $\overset{[n]}{\leftarrow}$ [17] key to access to the **CONFIGURATION** menu and turn the rotary selector [1] to access the **QAM Annex-B** signals parameters, which can be defined by user and are described below:

1) Spectral inversion

If necessary, activate the **Spectral inversion** (**On**). If the spectral inversion is not correctly selected, reception will not be correct.

2) Modulations

It defines the modulation type. When selecting this function and pressing the rotary selector [1] a multiple-choice menu will appear on the screen, this menu permits to choose one of the following modulations: **64** or **256**.

	CONFIGURAT	
_ P ^{`−}	» CHANNEL SET:	FCC
	» SIGNAL:	ITU-T J.83/B
10	SYSTEM:	NTSC
	FRAME RATE:	60Hz
FRI	CHANNEL BW:	6.00MHz
	» SPECTRAL INV:	OFF
СН	SYMBOL RATE:	5361kSymb
	» MODULATION:	256QAM
	EXIT	

Figure 19.- Screen of measurement configuration (QAM Annex-B signals).

Page 42



English

5.13.2 ATSC (8-VSB) Digital Channel Configuration

•	D A
	_

Press the **Measurements Configuration** $(--)^{(n)}$ [17] key to access to the **CONFIGURATION** menu and turn the rotary selector [1] to access the **8-VSB** signals parameters, which can be defined by user and are described below:

1) Spectral Inv. (spectral inversion)

This option enables spectral inversion to be applied to the input signal, though in the majority of cases it should be in the OFF position (not inversion).



Figure 20.- Screen of mesurement configuration (8-VSB signals).

5.13.3 DVB-S/S2 (QPSK) Digital Channel Configuration

Press the Measurements Configuration $\overset{[t]}{\leftarrow}$ [17] key to access to the CONFIGURATION menu and turn the rotary selector [1] to access the QPSK/8PSK signals parameters which can be defined by user and are described below:

1) Channel BW (channel bandwidth)

Enables the channel bandwidth to be selected over a range from 1.3 MHz to 60.75 MHz. The selection of this parameter is essential for the correct operation of the tuner, as it affects the frequency separation of the carriers.

2) Spectral Inv

If necessary, activate the **Spectral inversion** (**On**). Reception will be bad if spectral inversion has been incorrectly selected.

3) Code Rate

Also known as Viterbi ratio. It defines the ratio between the number of data bits and actual transmission bits (the difference corresponds to the control bits for error detection and correction).

10/2007



In **DVB-S** it permits to choose between 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8. In **DVB-S2** it permits to choose one of the following values: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 y 9/10.

4) Symbol Rate

It is possible to choose over the following values: from **1000** to **45000** kbauds. When selecting the option appears the current value, in order to modify it enter a new value through keyboard when appears the data enter symbol appears on the upper left corner screen.

When altering this parameter modifies automatically the value of the **Channel Bandwidth** and vice versa, due to the relation that exists between these two parameters.

Figure 21.- Screen of mesurement configuration (QPSK signals).

5) Modulations (Only in DVB-S2)

Modulation used by carriers. It defines also the system noise immunity (QPSK and 8PSK).

6) Polarization

It affects to the signal reception in the SAT band (satellite). It allows to select the the signal polarisation among **Vertical/Right** (vertical and circular clockwise) and **Horizontal/ Left** (horizontal and circular counterclockwise) or, to deactivate the polarization (**OFF**).

7) Sat Band

Selects the High or Low frequency band for satellite channel tuning.

8) LNB Low Osc.

Sets the LNB low band local oscillator.

9) *LNB High Osc.* Sets the LNB high band local oscillator.

Page 44



English

NOTE: In the channel tuning mode the **Polarization** and **Sat Band** options cannot be modified.

This configuration menu shows, besides the **QPSK/8PSK** signal parameters selected by user, all the values automatically detected:

Roll Off Nyquist filter roll-off factor.

Pilots (Only in DVB-S2) Pilots detection in transmission.

	IMPORTANT REMARK
D\ ne	/B channels tuning may require an adjusting process. It is recommended to follow ext procedure:
1. fre	From the spectrum analyser mode $\begin{bmatrix} 4 \\ M_{M} \end{bmatrix}$ [13], tune the channel at its central equency.
2.	Switch to Measurements mode [12], measurement selection.
3. co. fre the BE	If in the lower line of the screen does not appear MPEG-2 message (and nsequently BER is unacceptable), by turning the rotary selector deviate the tuning quency until MPEG-2 message appears. Finally tune channel again to minimize a frequency deviation which optimizes the BER and therefore minimize the ER.
lf i pa	it is not possible to detect any MPEG-2 channel, make sure that digital signal rameters are correctly defined.

5.13.4 DSS (QPSK) Digital Channel Configuration

Press the Measurements Configuration	\leftarrow [17] key to access t	o the
CONFIGURATION menu and turn the rotary select	tor [1] to access the QPSK s	ignals
parameters which can be defined by user and are de	scribed below:	

• -

10/2007



1) Channel BW (channel bandwidth)

Enables the channel bandwidth to be selected. The selection of this parameter is essential for the correct operation of the tuner, as it affects the frequency separation of the carriers.

2) Spectral Inv

If necessary, activate the **Spectral inversion** (**On**). Reception will be bad if spectral inversion has been incorrectly selected.

3) Code Rate

Also known as Viterbi ratio. It defines the ratio between the number of data bits and actual transmission bits (the difference corresponds to the control bits for error detection and correction).

It permits to choose between 1/2, 2/3 and 6/7.

	SIGNAL:	DSS					
	» SYSTEM:	NTSC					
10	FRAME RATE:	60Hz					
	CHANNEL BW:	37.12MHz					
FRI	» SPECTRAL INV:	OFF					
	» CODE RATE:	6/7 <mark>1</mark>					
	SYMBOL RATE	20000kSymb					
СН	ROLL OFF	0.20					
	> POLATIZATION	HORIZ/IZQ.					

Figure 22.- Screen of mesurement configuration (DSS signals).

4) Polarization

It affects to the signal reception in the SAT band (satellite). It allows to select the the signal polarisation among **Vertical/Right** (vertical and circular clockwise) and **Horizontal/ Left** (horizontal and circular counterclockwise) or, to deactivate the polarization (**OFF**).

5) Sat Band

Selects the High or Low frequency band for satellite channel tuning.

6) LNB Low Osc.

Sets the LNB low band local oscillator.

7) *LNB High Osc.* Sets the LNB high band local oscillator.

Page 46

English

5.14 Selecting the Measurements

The types of measurements available depend on the operating band (terrestrial or satellite) and the type of signals (analogue or digital).

Terrestrial band - Analogue channels:

Level	Level measurement of the currently tuned carrier.			
Video / Audio	Video carrier to audio carrier ratio.			
C/N	Ratio between the modulated signal power and the equivalent noise power for a same bandwidth. (according to TV standard)			
FM Deviation	Measure the frequency peak deviation for any modulated analogue carrier in FM .			

Terrestrial band - Digital channels (ITU-T J.83/B (QAM Annex-B) and ATSC (8-VSB)):

Channel power	Channel power is measured assuming that power spectral density is uniform throughout channel bandwidth.
MER	Modulation error ratio measurement.
SER	(only for ATSC) MPEG wrong packets measurement, which have not been corrected by means of the FEC .
VBER	(only for ATSC) BER (Bit error rate) measurement for the digital signal after the error correction (BER after Viterbi).
BER	(only for ITU-T J.83/B) BER (Bit error rate) measurement for the digital signal after the error correction (BER after Viterbi).
C/N	Out-channel measurement. Noise level is measured at $f_{noise} = f_{tuning} \pm \frac{1}{2}$ *Channel BW. To measure it correctly digital channel must be tuned at its central frequency.

NOTE: The BER/VBER measurement shown by default (when PRN-23 BER option from Preferences menu is set to OFF) yields an estimated value calculated using the MER measurement. In order to obtain a more accurate BER measurement value, the PRN-23 BER option from Preferences menu must be set to ON and a PRN-23 signal pattern must be used through the RF signal input [30].

If the input signal is like **PRN-23** or a video signal, the **BER** and **VBER** measurement are considered as acceptable when **BER/VBER** \leq 3*10E-6 and **SER-ERR/s** \leq 2 being **SER** value the number of wrong packets taken as reference measurement.

10/2007



Satellite band - Analogue channels

Level	I evel measurement of the	currently tuned carrier.
LOVOI		ounonly lance ounor.

C/N Ratio between the modulated signal power and the equivalent noise power for a same bandwidth.

Satellite band - Digital channels (DVB-S/S2 and DSS):

Channel Power	Automatic method.
C/N	Ratio between the modulated signal power and the equivalent noise power for a same bandwidth.
MER	Modulation error ratio with noise margin indication (only for DVB-S and DSS).
CBER	The BER measurement (Bit error rate) for the digital signal before error correction (BER before FEC).
VBER	(Only for DVB-S and DSS) The BER measurement (Bit error rate) for the digital signal after error correction (BER after Viterbi).
LBER	(Only for DVB-S2) The BER measurement (Bit error rate) for the digital signal after error correction (BER after LDPC).
	3

In order to change the measurement mode press $\begin{bmatrix} & & \\ & &$

5.14.1 Analogue TV: Measuring the Video Carrier Level

In the measurement mode of analogue signals, the **US TV EXPLORER II**, monitor can work as an analogue indicator of level representing the signal present in the input.

In order to change the measurement mode press [12] key, it will appear a screen like the following one:

Page 48





English

Figure 23.- Analogue signal level measurement in terrestrial band.

Turn the rotary selector [1] to change the tuning channel/frequency. Press the

[I2] key to select the type of measurement to visualise on the monitor.

The available types of measurements are:

LEVEL:	Level indication on the upper part of the screen (analogue bar).
C/N:	Carrier / Noise ratio measurement.
V/A :	Video / Audio ratio measurement.
FM Deviation:	Measure the frequency peak deviation for any modulated analogue carrier in FM .

WARNING

When at the RF input appear an important number of carriers with a high level the tuning circuit may become out of control, giving as a result wrong level measurements. To be able to determinate the equivalent level of a carrier group (with similar levels) at the RF input, it is possible to use the expression:

L_t=L + 10 log N

- L_t: equivalent total level
- L: average level of the carriers group N: number of carriers

10/2007

So, if there are ten carriers with a level around 90 dBµV, their equivalent level will be:

$90 \ dB\mu V + 10 \ log \ 10 = 100 \ dB\mu V$

Observe that in this case, loss of tuning by overload of the RF input may occur besides other effects such as tuner saturation and generation of intermodulation products that may mask the spectrum visualization.

5.14.2 Analogue TV: Measuring the Video / Audio ratio (V/A)

In the Audio/Video measurement mode, on the screen appears the following information:

		П	ERRE	STRI	AL
V/A	1		1	6.2 (İΒ
0	10	2	0	30	40
FREQ: CH:	168.25 <u>S10</u>	MHz	LEVEL: C/N » V/A: FM DEV:	78.2 40.1 16.2	dBµV dB dB kHz

Figure 24.- Measurement of the video/audio rate

In addition to the video carrier / audio carrier level ratio (35.3 dB in previous figure) it also shows the frequency or channel, depending on the tuning mode selected, the carrier level and the **Carrier/Noise** ratio.

5.14.3 Analogue TV: Measuring the FM deviation

The **US TV EXPLORER II** measures the deviation in frequency of any modulated analogue carrier in **FM**. This function allows visualising frequency peak deviation for **FM** carrier signals.

Once this $\ensuremath{\text{DESV FM}}$ measurement mode is activated will appear the following information on screen:

Page 50







Figure 25.- FM carrier peak deviation.

On the screen appears the deviation peaks in order to observe if they are within a suitable range limit valid for both, the receiver and the transmitter in the transmitting system.

5.14.4 Analogue FM: Measuring the Level and demodulating signal

Press the **Measurement Configuration CONFIGURATION** menu and turn the rotary selector [1] in order to select the analogue FM signal. In the **analogue FM** measurement mode, the **TV EXPLORER II** / II+ display works like an analogue level indicator showing the signal level present in the input.

				ANA	LOG	FM
LE	VEL	.:		56.	6 dB	μV
10	30	50	70	90	110	130
FREQ CH:	2: 10)3.80	MHz	» LEVEL FM DEV	.: 56.(: 5	6 dBµV 8 kHz

Figure 26.- FM analogue signal measurement.

The instrument also demodule the FM carrier (radio) and allows to listen sound through the loudspeaker [33].

10/2007



5.14.5 Analogue/Digital TV: Measuring the Carrier / Noise ratio (C/N)

The **US TV EXPLORER II** carries out **C/N** ratio measurement in four different ways, according to the carrier type and the used band:

A) Terrestrial band, analogue carrier

Carrier level is measured using a quasi-peak detector (230 kHz BW). Noise level is measured with an average detector and corrected to refer it to channel equivalent noise bandwidth (according to the definition of the selected standard).

B) Terrestrial band, digital carrier

Both measurements are done with an average detector (230 kHz) and the same corrections are introduced on them (bandwidth corrections).

C) Satellite band, analogue carrier

Carrier level is measured using a quasi-peak detector (4 MHz BW). Noise level is measured with an average detector (230 kHz) and corrected to refer it to channel bandwidth.

D) Satellite band, digital carrier

Equivalent to case B but now using the 4 MHz BW filter.

On selecting the **Carrier / Noise** measurement mode the screen displays the following information:



Figure 27.- Carrier-to-noise ratio measurement (C/N).

Page 52



As well as the video carrier / noise level ratio (C/N) (43.7 dB in previous figure), the frequency or channel (depending on the tuning mode selected) and the *level* of the video carrier and video/audio ratio are also shown. When representing the spectrum by

means of pressing $\left| \underbrace{M_{\text{eff}}}_{\text{eff}} \right|$ [13] key, the NOISE cursor is automatically positioned to a side of the carrier tuned. That is, the cursor will indicate the point where the value of the noise is lower, whenever the C/N(AUTO) option is selected from the **PREFERENCES**

[22] $\frac{1}{100}$ menu. If the C/N(MANUAL) option has been activated the frequency where noise level will be measured will correspond to the position of the vertical discontinuous

green-coloured cursor that appears in the spectrum graph $\frac{1}{2}$ [13].

English

D

In order to modify this frequency, press the **measurement configuration** $\stackrel{[\mathbb{M}]}{\leftarrow}$ [17] key, to accede to the **CONFIGURATION** menu. By turning the rotary selector [1], locate the NOISE cursor on the position of the marker using **NOISE FREQ. TO MARKER** option (see section *"5.16.1 Markers"*) or directly enter the value of the new noise frequency by means of **NOISE FREQ** option.

70 -	 1	I	FREQ: C/N RE	<mark>650</mark> F:	<mark>.00</mark> MHz 16.5 dB
60	 Ţ			 	
50					
40	1	 			
30					
CH:	43		S	PAN:	32 MHz

Figure 28.- NOISE cursor. C/N (MANUAL)

When measuring channels in the satellite band or digital channels, to measure the C/N ratio correctly, the bandwidth of the channel must be defined previously, using the **Channel BW** option on the **Measurements Configuration** menu that appears $\left| \underbrace{M}_{a} \right|^{2}$

when pressing $\stackrel{[17]}{\leftarrow}$ [17] key.

10/2007



IMPORTANT REMARK

In order to measure digital channel C/N ratio it is indispensable to tune channel at its central frequency. In the case of the presence of adjacent digital channels, these could mask the noise level measurement.

5.14.6 Digital TV: Measuring the Power of Digital Channels

The **US TV EXPLORER II** measures digital channel power in the measurement filter bandwidth and estimates total channel power assuming that spectral density is uniform throughout channel bandwidth.

On selecting the $\ensuremath{\textbf{CHANNEL}}$ $\ensuremath{\textbf{POWER}}$ measurement mode, the screen displays the following information:



Figure 29.- Digital channel power measurement.

In addition to the power of the digital channel (55.8 dB μ V in previous figure) this also shows the tuning frequency or channel, depending on the tuning mode selected, and the offset frequency to calculate the digital channel power.

In order that the power measurement of a **DVB-S/S2** digital channel will be good it is essential to have previously defined the channel bandwidth using the **Channel BW**

option, in the **Measurements Configuration** menu that appears when pressing [17] key.

Page 54

10/2007



5.14.7 Digital TV: Measuring BER

The **US TV EXPLORER II** offers three ways to measure the bit error rate (**BER**) of digital signals depending on the type of used modulation.

To select the **BER** measurement mode:

- 1) Select digital signals **Measurements Configuration** pressing $\leftarrow [17]$ key.
- 2) Select by means of Signal option from CONFIGURATION menu: ITU-T J.83/B for the measurement of QAM Annex-B modulated signals, ATSC for the measurement of 8-VSB modulated signals or DVB-S/S2 or DSS for the measurement of QPSK/8PSK modulated signals. Available frequency ranges are:
- 3) Enter the parameters relative to the digital signal which appear in the measurement **CONFIGURATION** menu, as described previously.
- 4) Select the option to exit from measurements **CONFIGURATION** menu.

5.14.7.1 ITU-T J.83/B signals

Once determined the parameters of **QAM Annex-B** signal, it will be possible to

measure **BER**, press the [12] key until the **BER** measurement display appears.

In the $\ensuremath{\text{BER}}$ measurement mode, the monitor will show a display like the following one:

			J.	83/	ΒQ	AM
BE	R:			5	5.6E	-7
-8	-7	τον	-5	-4	-3	-2
FREQ:	21	. <mark>3.00</mark> MH: -3 kH;	z C/I z PO	N: WER:	16.5 66.2	dB dBuV
CH:		A13	ME » B	R: ER:	24.7 5.6	dB E-7

Figure 30.- Screen of BER measurement of QAM Annex-B signals.

The BER measurement before error correction is shown: BER before FEC (Forward Error Correction).

10/2007





In a digital reception system for cable signals, after the **QAM Annex-B** demodulator an error correction method called **Reed-Solomon** is applied (see following Figure). Obviously, the error rate after the corrector is lower to the error rate at the **QAM Annex-B** decoder output. This is the reason because this screen provides the **BER** measurement before FEC (Forward Error Correction).



Figure 31.- Digital reception system via cable.

The **BER** measurement is provided in scientific notation (i.e. 1.0 E-5 means 1.0×10^{-5} that is to say one wrong bit of every 100,000) and through an analogue bar (as its length is smaller the signal quality will be better). The analogue representation is done on a logarithmic scale (not linear).

The **BER** measurement does not have any meaning if the input signal is a video frame. This signal is useful only for laboratory purpose as long as the input signal is generated by an **ITU-T J.83/B** generator using a **PRN-23** pattern, reason why will not work with a video frame.

If the input signal is like **PRN-23** or a video signal, the **BER** measurement are considered as acceptable when **BER** \leq 3*10E-6 and therefore the **MER** value is taken as reference measurement.

Below the **BER** analogue bar it is shown the tuned frequency (or channel) and *the* frequency deviation in kHz between the tuned frequency and the one which optimizes the BER (i.e. 800.00 MHz + 1.2 kHz). This deviation must be adjusted specially from the **C/N** measurement in satellite band, by tuning again the channel in frequency mode

[24], to the lower reachable value.

5.14.7.2 ATSC signals

Once determined the parameters of $\ensuremath{\textbf{8-VSB}}$ signal, it will be possible to measure $\ensuremath{\textbf{BER}}.$

In a reception system of terrestrial digital signal, after the **8-VSB** decoder two error correction methods are applied. Obviously, each time we apply an error corrector to the digital signal, the error rate changes, therefore if we measure the error rate at the output of the **8-VSB** demodulator, at the output of the Viterbi decoder, and at the output of the Reed-Solomon decoder, we obtain nothing more than different error rates. The **US TV EXPLORER II** provides the **BER after Viterbi** (VBER).

Page 56



S



Figure 33.- Screen of VBER measurement (8-VSB signals).

The **BER** measurement is provided in scientific notation (i.e. 3.1 E-7 means 3.1×10^{-7} , that is to say 3.1 average value of wrong bits of each 10000000) and through a graphic bar (as its length is smaller the signal quality will be better). The analogue representation is done on a logarithmic scale (not linear), that is to say, the bar divisions correspond to the exponent of the measurement.

The **BER** measurement shown by default (when **PRN-23 BER** option from **Preferences** menu is set to **OFF**) yields an estimated value calculated using the **MER** measurement. In order to obtain a more accurate **BER** measurement value, the **PRN-23 BER** option from **Preferences** menu must be set to **ON** and a **PRN-23** signal pattern must be used through the **RF** signal input [30].

If the input signal is like **PRN-23** or a video signal, the **BER** and **VBER** measurement are considered as acceptable when **BER/VBER** \leq 3*10E-6 and **SERERR/s** \leq 2 being **SER** value the number of wrong packets taken as reference measurement.

A signal is considered acceptable when **SER-ERR**/ $s \ge 20$ dB. This border is know as **TOV** (**Threshold Of Visibility**) and it corresponds to an **error rate after Viterbi** of 3.0*10E-6 and a **MER** of 15 dB. This value is marked on the measurement bar of the **SER** and therefore, **SER** for acceptable signals must be at the **left** side of this mark.

10/2007



Figure 34.- Screen of SER measurement (8-VSB signals).

Finally it is shown a status line with information about the detected signal. The possible messages that can appear and its meaning are showing the following list. The messages are exposed from less to more fulfilment of the **MPEG-2** standard:

No signal received

No signal has been detected.

Timing recovered

Only it is possible to recuperate the symbol time.

AFC in lock

The system automatic frequency control can identify and lock a digital transmission (TDT) but its parameters can not be obtained. It can be due to a transitory situation previous to the TPS identification (*Transmission Parameter Signalling*) or well to a TDT transmission with an insufficient C/N ratio.

TPS in lock

The TPS (*Transmission Parameter Signalling*) are decoded. The TPS are carriers containing information related to the transmission, modulation and codification: Modulation type, Viterbi Code Rate, and Number of the received frame.

MPEG-2

Correct detection of a MPEG-2 signal.

5.14.7.3 DVB-S/S2 and DSS signals

Once determined the parameters of **QPSK** signal, it will be possible to measure **BER**. Following is shown the *BER measurement before the error corrections*: **BER before the FEC**: **CBER**.

Page 58







Figure 35.- Screen of CBER measurement (QPSK signals).

In a digital reception system for satellite signals, after the **QPSK** decoder two different correction methods are applied (see following Figure). Obviously, each time we apply an error corrector to a digital signal, the error rate changes, therefore if we measure in a digital satellite television system, for example, the error rate at the output of the **QPSK** demodulator, at the output of the Viterbi decoder, and at the output of the Reed-Solomon decoder, we obtain nothing more than different error rates. This is the reason because the **BER** measurement is provided before **FEC** (**CBER**) and after **Viterbi** (**VBER**).



Figure 37.- DVB-S (QPSK) signals VBER measurement screen.

10/2007



In a digital reception system for satellite signals (**DVB-S2**), after the **QPSK** decoder other two different correction methods are applied (see following Figure). In this case, as the previous one, each time we apply an error corrector to a digital signal, the error rate changes, therefore if we measure in a digital satellite television system, for example, the error rate at the output of the **QPSK/8PSK** demodulator, at the output of the Low Density Parity Check (**LDPC**) decoder, and at the output of the **BCH** decoder, we obtain nothing more than different error rates. This is the reason because the **BER** measurement is provided after **LDPC** (**LBER**). Also stating the Packet Error Ratio (**PER**) as packets non-correctable received by the demodulator during the measurement elapsed time.



Figure 38.- Digital reception system via satellite. (DVB-S2)



Figure 39.- DVB-S2 (QPSK/8PSK) signals LBER measurement screen.

The **DSS** (Direct Satellite System) is a video and audio distribution system to broadcast digital TV over **Ku**-Band and **C**-Band. The **DSS** utilizes **QPSK** modulation, with 127-byte packets and the Viterbi and Reed-Solomon algorithms for error detection and correction, with variable **FEC** rate to squeeze the maximum available bandwidth out of each satellite transponder. The **DSS** systems typically utilize a video encoding scheme very similar to, but not compatible with, the final **MPEG-2** standard.

The **DSS** is a type of **DBS** (Direct Broadcast Satellite) system, which are also referred to as *mini-dish* systems, because they use smaller (18") dishes than the previous generation of **C** Band systems.

Page 60



English



Figure 40.- Screen of VBER measurement (DSS signals).

The **BER** measurement is provided in scientific notation (i.e. 2.0 E-3 means $2.0x10^{-3}$, that is to say two incorrect bits of every 1,000) and through an analogue bar (as its length is smaller the signal quality will be better). The analogue representation is done on a logarithmic scale (not linear).

With the aim to have a reference about the signal quality, it is considered that a system has a good quality when it decodes less than one non-correctable error for every transmission hour. This border is known as **QEF** (**Quasi-Error-Free**) and it corresponds approximately to a BER after Viterbi of **2.0E-4 BER** ($2.0x10^{-4}$). This value is marked on the measurement bar of the BER after Viterbi and therefore, BER for acceptable signals must be at the **left** side of this mark.

Next it is shown the tuning frequency and the *frequency deviation in MHz* between the tuned frequency and the one which optimizes the BER (i.e. Freq: 1777.0 + 1.2 MHz).

Finally it is shown a status line with information about the detected signal. The possible messages that can appear and its meaning are shown in the following list. The messages are exposed from less to more fulfilment of the **MPEG-2** standard:

No signal received

Any signal has been detected.

Signal received

A signal is detected but it can not be decoded.

Carrier recovered

A digital carrier has been detected but it can not be decoded.

10/2007



Viterbi synchronized

A digital carrier has been detected and the Viterbi algorithm is synchronized, but too many frames arrive with non correctable errors. It is not possible to quantify the BER.

MPEG-2

Correct detection of a MPEG-2 signal.

5.14.8 Digital TV: Measuring MER

Once determined the suitable parameters for 8-VSB, QAM Annex-B or

QPSK/8QPSK signal reception, it will be possible to measure **MER**, press [12] key until it appears the **MER** measurement screen.

				8-V	SB
MER	k: 1	9.5	5 dB NI	4: 8.4	dB
0	10	2	D :	30	40
FREQ:	57.00	MHz	C/N:	>21.3 c	B
	-3	kHz	POWER:	55.8 c	ΙΒμν
CH:	A02		» MER:	19.5 c	IB
			SER:	1.0E	-5
			VBER:	1.0E	-8
MPEG-2					

Figure 41.- Screen of MER measurement of ATSC (8-VSB) signals.

First of all, you will see the modulation error ratio measurement: MER.

Following, it appears the Noise Margin (NM) measurement (in the figure value 8.4 dB). It indicates a safety available margin according to the **MER** level measured that allows signal degradation until arriving to the **TOV** (*Threshold of Visibility*) limit value.

Analogue and digital carriers are very different in terms of signal contents and power distribution over the channel. They, therefore, need to be measured differently. The modulation error ratio (**MER**), used in digital systems is similar to the Signal/Noise (**S/N**) ratio in analogue systems.

The **MER** represents the relation between the average power of **ATSC** signal and the average power of noise present in the constellation of the signals.

Page 62

By example, 8-VSB demodulators require a MER greater than 15 dB to work. Though it is preferable to have at least a 3 or 4 dB margin to compensate for any possible degradation of the system. While QAM Annex-B 64 demodulators require a MER greater than 21 dB or QAM Annex-B 256 greater than 28 dB with margins of at least 3 dB. Normally, the maximum MER value seen in portable analysers is of approximately 34 dB.

Finally it is shown a status line, which displays information about the detected signal.

5.15 Constellation Diagram

The constellation diagram is a graphic representation, called I-Q, of the digital symbols recived over a period of time.

There are different types of constellation diagrams for the different modulation modes. With the**US TV EXPLORER II** it is possible to display constellations for **DVB-S** and **DVB-S2** signals.

In the case of an ideal transmission channel, free of noise and interferences, all symbols are recognised by the demodulator without mistakes. In this case, they are represented in the constellation diagram as well defined points hitting in the same area forming a clear dot.

Noise and impairments cause the demodulator to not always read the symbols correctly. In this case the hits disperse and create different shapes that at the end will allow to determine at a glance the type of noise in the signal

Every modulation type is represented differently. A **QPSK** signal is represented on the screen by a total of four different zones and a **8PSK** is represented by a total of eight different zones and so on.

The constellation shows in different colours the density of hits and includes zooming, scrolling and clearing functions for a better graph representation on screen.

5.15.1 DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) signal

Go to the **UTILITIES** menu by pressing the [22] key, and then select the **CONSTELLATION** option.

10/2007





The modulation type: **DVB-S** (**QPSK**) or **DVB-S2** (**8PSK**) is showed on screen. Next, the frequency and channel number correspoding to the channel plan selected as well as the satellite downlink frequency. Finally, the satellite name and orbital position are stated.



Figure 42.- Constellation Diagram. DVB-S (QPSK) signal.

The US TV EXPLORER II also includes, a ZOOM function to enlarge graphic representation over one single quadrant. Select the SCROLL option to move the focus

over the whole viewing area using arrow cursors [6] key, **CLEAR** option to reset the graph screen or **SHARP** option to increase the image clearness over a range from 0 (minimum visual persistence) to 16 (maximum visual persistence).

When selecting a constellation diagram for **DVB-S2** signals, on screen will appear the following information:



Figure 43.- Constellation Diagram. DVB-S2 (8PSK) signal.

Page 64


NOTE

S

The transmission quality is visualised in a qualitative way using a colour range for the symbol density concentrated in a certain area. This colour coding goes from black (no symbols) to red (maximum density), and runs from blue to yelllow in ascending order.

A greater dispersion of the symbols indicates greater level of noise or worse signal quality.

If concentration of symbols or noise appears is indicative of good carrier/noise ratio or absence of problems as phase noise, etc.,.

5.16 Spectrum Analyser

The **Spectrum Analyser** mode allows the user to discover the signals present in the frequency band in quickly and easily and to make measurements at the same time.

To select it press $\frac{\sqrt{100}}{1000}$ [13] key. The monitor will show a picture like the one described in the next figure.



Figure 44.- Spectrum analyser mode.

The horizontal lines define the signal level, the broken lines being separated a distance equals to 10 dB. The level of the top line (70 dBµV in previous figure), named

Reference Level, can be altered using the vertical cursors \bigcirc [6] key over a range from 60 dBµV to 130 dBµV by steps (from 70 dBµV to 130 dBµV in satellite band). The vertical measurement range changes to 5 dB/div by holding pressed the lower arrow

cursor key [6]

[6] and changes to 10 dB/div by holding pressed the upper arrow

10/2007



The signal level for each frequency is displayed vertically, the lower frequencies appear at the left of the screen and the higher ones at the right. The amplitude of the lobes is calibrated. In the example in previous figure the noise level is at around 25 dB μ V and the lobe with the highest signal level (third from the right) is at 70 dB μ V.

In the case that the equipment detects saturation on RF input due to an excess of

signal, it will appear the icon in the Spectrum Analyser mode and the icon in the TV mode to indicate this situation. The user must increase the Reference Level in order to activate an additional atenuator and to avoid the input saturation.

The frequency range displayed (called **span** from hereon) can also be altered

using the horizontal cursors [6] key. Therefore enables selecting the displayed screen frequency range in Spectrum Analyser mode between Full (the entire band), 500 MHz, 200 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 32 MHz, 16 MH and 8 MHz (the latter one only in terrestrial band).

A vertical broken line, called **marker**, appears on the spectrum display to identify the tuned frequency.

One of the applications of the **US TV EXPLORER II** operating as Spectrum Analyser is in the search for the best orientation and position of the receiving antenna. This is particularly important in UHF. Because such frequencies are involved, with wavelengths ranging from 35 cm to 65 cm, if the antenna is shifted only a few centimetres, the relationship between the picture, chrominance and sound carrier frequencies change, affecting the quality of the picture in the receiver.

If there is an excess of sound carrier, tearing or 'moiré' may appear on the screen due to the frequency beats between the sound, chrominance and the picture frequencies.

If there is a chrominance carrier defect, then the television colour amplifier must function at maximum gain, which could result in noise appearing all over the television screen with points of colour that disappear when the saturation control is reduced; in an extreme case, loss of colour may occur.

5.16.1 Markers

(Only in Spectrum Analyser mode). The marker in red colour indicates the central frequency or tuning frequency, which can be moved by means of turning the rotary

selector [1] as well in channel as in frequency tuning mode [24].

When monitoring a digital signal spectrum also appears two additional markers in white colour, which indicate the bandwidth of the digital channel (See previous Figure).

Page 66



If the highlighted measurement which appears on the measurement screen corresponds to C/N, the Spectrum Analyser mode will measure the C/N ratio at the frequency indicated by the marker and a second marker will indicate the frequency for the noise measurement.

5.17 TV Operating Mode

When pressing the [2] key from any mode of operation the US TV EXPLORER II accedes to the TV mode, and tries to demodules on the monitor the currently video signal on tune.



In the monitor will appear the TV picture with a window on the lower part to show, for five seconds, in the case that the signal is analogue, the channel number, the frequency, the active canalization, the colour system and the TV standard.



Figure 45.- Analogue channel monitoring.

NOTE: The symbol in the upper corner of the screen indicates that the instrument has detected a **saturation** condition for analogue **signals** in the currently channel on tune. This symbol also appears, when the **colour subcarrier** signal (Burst) does not contain information and therefore the images are shown in **black and white**.

10/2007



If it is a digital television signal (**DTV**) on screen appears, for about some seconds, the following parameters: channel number or satellite name, frequency, active channel plan and satellite downlink frequency. The following data box shows the video data: type of video coding (MPEG-2 or MPEG-4), video bit rate, video program identifier (**VPID**) and the TS identifier (**TSID**). One other data box contains audio information: type of audio coding (MPEG-1, MPEG-2 or AC-3), audio bit rate, audio program identifier (**APID**) and language (e.g. en). The last box located in the same column shows the network data: network name and/or satellite orbital position, service name, netwok identifier (**NID**) and service identifier (**SID**).

On the left column appears the type of **DVB** signal, a window showing the signal decoded and finally a data box stating if the emission is encrypted or free (**SCRAMB** or **FREE**), when the service supports interactive TV (**MHP**, i.e. *Multimedia Home Platform*).

8-VSB	FCC C: A08 F: 181.25 MHz
	VIDEO:
	MPEG-2 4004 kb/s MP@ML 720x480i 4:3 VPID: 111 TSID: 97 25Hz
	AUDIO:
	AC-3 192 kb/s APID: 112 LANGUAGE: en
	NETW.:
DTV OSD: ON (FREE)	VTV 1 NID: 12674 SID: 801

Figure 46.- Digital channel monitoring.

When pressing the cursor arrow [6] key will appear the tuning information

window again, in order to fix on screen this window the vertical cursors (6] key must be pressed up to select the OSD:OFF field, so press rotary selector [1] to switch to OSD:ON.

Also the standard **MPEG-2** profile is indicated which determines the compression rate for the digital service decodified, the aspect ratio (**4:3**), the resolution (horizontal x vertical) for received video and the picture refreshment frequency rate. In the (OSD:OFF) mode the information window previously described will appear whenever the rotary selector is pressed again [1].

When a digital channel is decodified, once the Table of Services **SDT** (*Service Description Table*) acquisition is completed, is possible to accede to the **list of services** contained in the Table.

Page 68

For it place the field selector, by means of the vertical cursors \bigcirc [6] key, on the field of the active service (e.g. *VISTA TV* in the following figure) and later press the rotary selector [1].

The DIGITAL SERVICES menu will appear then with the services available in the

digital **Multiplex**. Move the vertical cursors [6] key or turn the rotary selector [1] and press it to select the service to visualise on screen.

8-VSB	FCC C DIGITAL SERVICES	A08
	(*)Boom/TCM/TBS (*)1.068 Space-Ar (*)Cartoon Networ CNN IntCNN	kb/s :480i 4:3 97 25Hz
	VISTA TV (*)TCM-TBS (*)TCM-TBS (*)DATASYS 68-DT	kb/s \GE: en
DTV OSD (FREE)	(*)TVBS-Chinese C EXIT	801

Figure 47.- Digital channel monitoring. Digital services.

Also is possible to change the active service directly acting through the horizontal

cursors [6] once has selected the field of the service from information window of the currently tuned channel.

On the **TV EXPLORER II/II+** screen always the image is visualised according to the option selected from the **Video format** function in the **Measurement Configuration** $\left[\sqrt[4]{4} \right]$

 \leftarrow [17] menu and also according to the instrument display features, that is to say, the format conversions are based on a TFT with **16:9** aspect ratio.

Through the **Scart connector** [35] output and for digital signals, it will obtain a video signal according to the format selected by the users (see the following table).

10/2007



ANALOGUE MODE				
ORIGINAL VIDEO	SELECTED FORMAT	US TV EXPLORER II SCREEN	SCART CONNECTOR	
4:3	4:3	PILLAR BOX	4:3 (original)	
4:3	16:9	FULL SCREEN	4:3 (original)	
16:9 • • •	4:3		16:9 (original)	
16:9 oo	16:9	FULL SCREEN	16:9 (original)	
	I	DIGITAL MODE		
ORIGINAL VIDEO	SELECTED FORMAT	US TV EXPLORER II SCREEN	SCART CONNECTOR	
4:3	4:3	PILLAR BOX	Scaling 4:3 in 16:9 TFT	
4:3	16:9	FULL SCREEN	4:3 (Original)	
16:9	4:3		(Do not select)	
16:9	16:9	FULL SCREEN	16:9 (Original)	

Table 4.- Selecting the screen and SCART video format.

Therefore, if the original video signal shows 4:3 format and a 4:3-video format is selected for the instrument screen, will appear a PILLAR BOX format and if the 16:9 video format is selected will appear a FULL SCREEN format.

Page 70



NOTE:
In order to obtain the video signal in the original format through the Scart connector , the 16:9 format must be selected from the Measurements
Configuration – [17] menu.

5.18 Antenna Alignment Function

It allows executing the function **Antenna Alignment** to align antennas using a faster sweep without display of numerical measures. The display appears divided in two parts, the left one shows the spectrum of the signals detected in the band and on the right two analogue bars represents the level of signal corresponding to the tuned frequency or channel. The left bar shows the peak value with a certain persistence. The right bar shows a filtered average value.



Figure 48.- Utility for antenna alignment.

Simultaneously the instrument emits by means of the loudspeaker an acoustic tone, which varies according to the level of received signal.

5.19 DiSEqC Command Generator

DiSEqC⁷ ('*Digital Satellite Equipment Control*) is a communication protocol between the satellite receiver and the accessories of the installation (switches, LNBs, etc.) proposed by Eutelsat, with the aim to standardize the diversity of switching protocols (13 - 18 V, 22 kHz) and to satisfy the demands of the digital TV installations.

10/2007



⁷ DiSEqCTM is a trademark of EUTELSAT.



In order to define and/or to send a sequence of DiSEqC commands, press the DiSEqC key [21] on frontal panel. It allows to define the satellite band configuration parameters and select through SEND function one of the eight predefined programs which execute basic functions to control an universal switch with two or four inputs, by means of the rotary selector [1].

DiSEqC	ATELLITE
» POLARIZATION » SAT BAND » SEND PO COMMANDS SATCR EXIT	HORIZ/LEFT HIGH SITION A/B A 20

Figure 49.- DiSEqC command screen.

Whenever a DiSEqC program is sent, the commands that correspond to the equipment status in relation to the Horizontal or Vertical polarization and High or Low frequency band are also sent. This allows assuring that the installation status is the one indicated by the equipment.

The ${\bf COMMANDS}$ option from ${\bf DiSEqC}$ menu allows to execute any of the following commands:

CHARACTER	COMMAND	ASSOCIATED PARAMETER
	POWER	
General	RESET	
General	STANDBY	
	SAT A/B	A / B
	SWITCH 1	A / B
Non-assigned Switch	SWITCH 2	A / B
Non-assigned Switch	SWITCH 3	A / B
	SWITCH 4	A/B
Assigned Switch	POSITION A/B	A/B
Assigned Switch	SWITCH OPTION A/B	A / B
	DISABLE LIMITS	
	ENABLE LIMITS	
	LIMIT EAST	
	LIMIT WEST	
	DRIVE EAST SEC.	1 to 127
Positioner	DRIVE EAST STEPS	1 to 127
1 Ositionei	DRIVE WEST SEC.	1 to 127
	DRIVE WEST STEPS	1 to 127
	GOTO POSITION	1 to 255
	HALT	
	STORE POSITION	1 to 255
	BECALCULATE	1 to 255

Table 5.- Available DiSEqC commands.

Page 72



When selecting the COMMANDS option in the Spectrum Analyser mode

[13] in the screen will appear a dynamic execution line in order to use with the positioner commands: **DRIVE EAST** / **WEST**. This allows to carry out a fine adjustment in steps or in seconds to aim the antenna through the rotary selector [1].





Press the DiSEqC key [21] on frontal panel in order to quit the commands execution mode and to locate the mark cursor on the frequency or channel.

5.20 SATCR function

By means of **SATCR** function it is possible to control the devices of a TV installation satellite that are compatible with the SatCR⁸ technology (Satellite Channel Router), which allows to concentrate manifold down frequencys (slots) by an only cable. By this way each user using a slot can tune and decode any signal present in the satellite.

In order to select the **SATCR** function, press the DiSEqC key [21] from frontal panel, and using the rotary selector [1] activate the **SATCR** option. In the display are the configuration options that users can modify: slot selection, number of slots, device address, frequency step, pilot signal activation, and finally the frequencies corresponding to each slot.

⁸ SatCR is a trademark of STMicroelectronics.

10/2007



Figure 51- SatCR command screen.

When activating the Enable Pilots option, the SatCR device located in the headend emits a pilot signal with constant level for each down frequency (slot). This function facilitates the verification and identification for different satellite channels that are available in the installation. The SatCR technology is being developed and tested in many countries.

5.21 Using the alphanumeric keyboard

In order to enter numerical data or text the built in alphanumeric keyboard must be used. Many keys incorporate a number and several letters like the telephone keypad.

1) Entering numerical data: (e.g.: a channel frequency).

Press the key corresponding to the digit that you wish to enter (from the 0 to

[17] it enters the character the 9). When pressing the decimal point key point and later the equipment allows entering two more digits. In order to

introduce a negative number first press the key [24] until the sign appears.

In order to erase a digit move with the cursor horizontal arrow keys \₹, [6] placing the cursor behind the digit that is desired to erase and next keep

key [17] pressed until the digit disappears. Repeat the operation by each additional digit you wish to eliminate.

Page 74



2) Entering alphanumeric data: (e.g.: a channel plan name).

Press the corresponding key of the keyboard [8] letter or digit to be entered.

The word to be entered can be written by pressing each key. The keys must be pressed, two seconds before and for a suitable number of times, until it appears the expected letter or digit on screen. In order to switch between

small letters to capital letters and vice versa, first press the 🔽 key [25].

NOTE: Press the upper arrow cursor key [6] to cancel any data entry through the keyboard.

When maintaining pressed a numerical key in text mode, the corresponding number is directly entered.



10/2007



Page 76



English

6 DESCRIPTION OF THE INPUTS AND OUTPUTS

6.1 RF input

The RF input is through the RF \longrightarrow [30] connector on the side panel. The peak signal level should never exceed 130 dB_µV.

6.2 USB port

The **US TV EXPLORER II** incorporates an USB port, which enables the communication with a PC, and to download dataloggers and channel plans.



Figure 52.- Rear panel USB connector. Externa view.

6.3 Scart (DIN EN 50049)



Figure 53.- Scart socket (external view).

Also known as PERITEL connector (in conformity with standard NF-C92250). The signals in this connector are the following:

PIN number	SIGNAL	CHARACTERISTICS
1	Right channel audio output	
2	Right channel audio input	
3	Left channel audio output	
4	Audio grounding	
5	Blue grounding (B)	
6	Left channel audio input	
7	Blue output (B)	
8	Switching voltage	
9	Green grounding (G)	
10	Digital bus interface	(not connected)
11	Green output (G)	
12	Digital bus interface	(not connected)
13	Red grounding (R)	
14	Digital bus reserved	(not connected)
15	Red output (R)	
16	Blanked signal	(not connected)
17	Composite video grounding	
18	Blanked return	(not connected)
19	Composite video output	
20	Video input	
21	Connector shield grounding	

Table 6.- Description of the Scart.

10/2007





2) Select the suitable operation mode for the SCART by means of the **Video/Aud Ext** option in this menu.

6.4 RCA adapter



Figure 54.- RCA socket (external view).

The signals in this connector are the following:

Plug colour	SIGNAL
YELLOW	Video input/output
RED	Right channel audio input/output
WHITE	Left channel audio input/output

Table 7.- Description of the RCA connector.

Page 78



7 MAINTENANCE

7.1 Considerations about the Screen.

This paragraph offers key considerations regarding the use of the colour screen, taken from the specifications of the manufacturer.

In the TFT display, the user may find pixels that do not light up or pixels that are permanently lit. This should not be regarded as a defect in the TFT. In accordance with the manufacturer quality standard, 9 pixels with these characteristics are considered admissible.

Pixels which are not detected when the distance from the surface of the TFT screen to the human eye is greater than 35 cm, with a viewing angle of 90° between the eye and the screen should not be considered manufacturing defects either.

It is advisable a viewing angle of 15° in the 6.00 o'clock direction in orden to obtain the optimum visualization of the screen.

7.2 Cleaning Recommendations

CAUTION

English

To clean the cover, take care the instrument is disconnected.

CAUTION

Do not use scented hydrocarbons or chlorized solvents. Such products may attack the plastics used in the construction of the cover.

The cover should be cleaned by means of a light solution of detergent and water applied with a soft cloth.

Dry thoroughly before using the system again.

CAUTION

Do not use for the cleaning of the front panel and particularly the viewfinders, alcohol or its derivatives, these products can attack the mechanical properties of the materials and diminish their useful time of life.

Ver. 5.1b: 1st Edition

10/2007



ÍNDICE

Español

1	GE 1.1 1.2	NERALIDADES Descripción Especificaciones	1 1 4
2	PR 2.1 2.2	ESCRIPCIONES DE SEGURIDAD Generales Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión	11 11 13
3	INS 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2	TALACIÓN Alimentación 1 Funcionamiento mediante alimentador DC Externo 2 Funcionamiento mediante Batería 3.1.2.1 Carga de la Batería Instalación y Puesta en Marcha	15 15 15 15 16 16
4	GU	IA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN	17
5	INS 5.1	TRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Descripción de los Mandos y Elementos	21 21
	5.2 5.3	Ajuste de los Parametros del Monitor y del Volumen Selección del Modo de Operación: TV / Analizador de Espectros / Medidas.	30 30
	5.4 5.5	Sintonía por Canal / Sintonía por Frecuencia	31
	5.6	Selección de la configuración de medida: señal Analógica / Digital	32
	5.7	Alimentación de las Unidades Exteriores	32
	5.8	Función de Identificación Automática de señales (AUTO ID)	33
	5.9	Listas de canales	34
	5.10	Funcion Adquisicion (Adquisicion Datos)	36
	5.1	0.1 Adquisiciones para Test de Atenuación y prueba FISAT	37
	5.12	Eunción de Exploración del espectro (EXPLORER)	
	5.13	Configuración de las Medidas	42
	5.1	3.1 Configuración de un Canal Digital ITU-T J.83/B (QAM Annex-B)	42
	5.1	3.2 Configuración de un Canal Digital ATSC (8-VSB)	43
	5.1	3.3 Configuración de un Canal Digital DVB-S/S2 (QPSK/8PSK)	43
	5.1	3.4 Configuración de un Canal Digital DSS (QPSK)	45
	5.14	Selección de las Medidas	47
	5.1	4.1 I V analogica: Medida de la Poloción Vídeo / Audio (V/A)	49
	5.1	4.2 TV analógica: Medida de la desviación FM	50
	5.1	4.4 FM analógica: Medida de nivel y desmodulación de señal	
	5.1	4.5 TV analógica / digital: Medida de la Relación Portadora / Ruido (C/N)	52
	5.1	4.6 TV digital: Medida de Potencia de un Canal (Potencia)	54

	5.14.7 TV digital: Medida del BER	. 55
	5.14.7.1 Señales ITU-T J.83/B	.56
	5.14.7.2 Señales ATSC	. 57
	5.14.7.3 Señales DVB-S/S2 y DSS	.60
	5.14.8 TV Digital: Medida del MER	.63
	5.15 Diagrama de Constelación	.64
	5.15.1 Señales DVB-S/S2 (QPSK/8PSK)	.64
	5.16 Analizador de Espectros	.66
	5.16.1 Marcadores	. 68
	5.17 Visualización de la señal de vídeo	. 68
	5.18 Función Alinear Antenas	.72
	5.19 Generador de Comandos DiSEqC	.72
	5.20 Función SATCR	.74
	5.21 Utilización del teclado alfanumérico	.75
6	DESCRIPCION DE ENTRADAS Y SALIDAS	.77
	6.1 Entrada de RF	.77
	6.2 Puerto USB	.77
	6.3 Euroconector (DIN EN 50049)	.77
	6.4 Adaptador RCA	.78
7	MANTENIMIENTO	.79
	7.1 Consideraciones sobre el monitor TFT	. 79
	7.2 Recomendaciones de Limpieza	.79



EXPLORADOR US DE TV US TV EXPLORER //

1 GENERALIDADES

1.1 Descripción

El explorador de televisión **US TV EXPLORER II** representa un paso evolutivo respecto a los medidores de campo tradicionales. **PROMAX** continua innovando en el sector de los medidores de campo presentando un equipo que cambia la forma de hacer y entender las medidas de las señales de televisión.

Este equipo incorpora importantes avances tanto en los aspectos **funcionales** como en la **ergonomía** para permitir a los instaladores realizar su trabajo con la máxima **comodidad** y **rapidez**. A la vez el instrumento resulta **fiable** ante cualquier posible problema de la **señal de entrada**, en los **componentes de distribución** o en los **equipos de recepción**.

El US TV EXPLORER II ha sido diseñado para satisfacer todas las necesidades de medida durante la transición de las transmisiones analógicas a las digitales en sistemas terrestres, satélites y por cable. Permitiendo realizar medidas de señales tanto analógicas como digitales. Al activar la función de identificación automática, pulsando una sola tecla, el equipo trata de identificar la señal bajo prueba. Primero averigua si se trata de un canal analógico o digital. Si es digital (ATSC, ITU-T J.83/B, DVB-S/S2, DSS), analiza para cada tipo de modulación 8-VSB / QAM ANNEX-B / QPSK / 8PSK todos los parámetros asociados: velocidad de símbolo, code rate, etc.,. y determina los valores en la señal bajo prueba.

El margen de frecuencias cubiertas le convierten en un instrumento excelente para aplicaciones en **Radio FM**, **TV terrestre**, **TV móvil**, **TV satélite** y **TV por cable** (donde el margen de sintonía de sub-banda, de 5 a 45 MHz, permite realizar tests en el canal de retorno).

El US TV EXPLORER II se adapta a los parámetros propios del estándar y al sistema automáticamente para obtener, en todos los casos, una medida precisa del nivel de señal de entrada. Acepta el sistema de televisión (NTSC) y permite trabajar directamente con señales de TV digital descodificándolas para visualizar la imagen de televisión y para las cuales proporciona directamente la medida de potencia, de la relación portadora a ruido (C/N), de la tasa de error de la señal digital (BER) y de la relación de error de modulación (MER), tanto para señales ATSC (8-VSB) como DVB-S (QPSK), DVB-S2 (8PSK), DSS (QPSK) y ITU-T J.83/B (QAM Annex-B). El equipo también permite obtener una representación gráfica del Diagrama de Constelación para señales DVB-S/S2 (QPSK/8PSK).

10/2007



Al ser un equipo multiestándar, puede ser utilizado eficientemente en cualquier país del mundo.

Incorpora un **teclado iconográfico** que permite el acceso directo a las funciones que aparecen en la pantalla de una forma intuitiva.

El US TV EXPLORER II realiza una exploración dinámica del espectro, detectando todas las emisiones que se encuentran en la banda explorada, ya sea terrestre o satélite. El propio equipo es el que localiza los canales y los colecciona en una base de datos, sin necesidad de ninguna información previa sobre el número de canales, el tipo de señales transmitidas o las características de las mismas. Con los datos adquiridos tras cada exploración, crea un registro que contiene tablas de canales independientes para cada sistema o instalación. En cualquier momento se pueden repetir las sesiones de medida utilizando solamente estos canales presintonizados. Permitiendo así agilizar el proceso.

En el panel frontal aparece indicado el **tipo de medida** que se realiza (Terrestre-Satélite / Analógico-Digital) y los datos son visualizados mediante una pantalla gráfica **TFT** color transflectiva en alta resolución de 6,5" y formato panorámico (16:9). El equipo incorpora un sensor para el ajuste automático del contraste y la luminosidad de la pantalla de acuerdo con las condiciones ambientales presentes en cada momento.

El tamaño **compacto** y peso **ligero** del **EXPLORER** permiten que sea manejado con **una sola mano**. Utilizando la funda o cinta de transporte suministrada el equipo puede sujetarse al cuerpo a la vez que es protegido de las inclemencias ambientales. El protector **anti-choque** proporciona una **robustez** adicional para los trabajos de campo, disponiendo de una maleta rígida de transporte. Además el equipo ha sido diseñado para impedir la entrada accidental de líquidos.

El **US TV EXPLORER II** está diseñado para integrar medidas que requieren configuraciones de operación muy diferentes. De este modo incorpora una función específica para facilitar el **apuntamiento de antenas**. Al activarla el instrumento se configura automáticamente para ofrecer un **barrido** del espectro muy **rápido** y una barra gráfica de alta **sensibilidad** permite el **ajuste fino** de los máximos de señal. Además incluye un módulo para la **alimentación de LNB**s, y los comandos para la **programación** de **dispositivos DiSEqC 1.2** y SatCR.

El **EXPLORER** permite una actualización sencilla a nuevas versiones de software que amplíen en un futuro las funciones disponibles. De esta manera puede incorporar nuevas prestaciones sin coste adicional. Como por ejemplo, la **verificación** de las **redes de distribución de señales satélite**. Su utilización en combinación con un generador de **FI** facilita una comprobación sencilla de las instalaciones antes de su entrada en servicio.

Página 2



El analizador de espectros que incorpora el EXPLORER destaca por la precisión, resolución, sensibilidad y velocidad de barrido que le hacen ser muy útil para aplicaciones de instalación de antenas o detección de complejos fenómenos de ruido impulsional. Presenta un innovador sistema de control de la representación mediante flechas de cursor que hace muy intuitiva la utilización de la función analizador de espectros. Las flechas permiten ajustar el nivel de referencia en pasos de 5 ó 10 dB y el span del margen de frecuencias en pantalla.

Para una mayor comodidad de uso, dispone de memorias para almacenar adquisiciones de medidas automáticamente, registrando: nombre de la adquisición, punto de la medida, frecuencia, tabla de canales, etc.,. La función **ADQUISICIÓN** facilita enormemente la verificación de sistemas donde se requiere realizar un elevado número de medidas y posibilita un posterior procesado de toda la información adquirida en un ordenador personal. El equipo ofrece la posibilidad de generar informes de medidas automáticos y de actualizarse a través de Internet mediante el software **PkTools** incluido.

Además el equipo incorpora un generador de comandos **DiSEqC**¹ y permite suministrar diversas tensiones a la unidad externa (5 V / 13 V / 15 V / 18 V / 24 V). También se ha provisto al equipo de un adaptador **SCART-RCA** para entrada/salida de audio/vídeo.

El **US TV EXPLORER II** se alimenta mediante **batería recargable** o conectado a la red mediante el **alimentador DC externo** suministrado.

Incorpora un puerto **USB** para facilitar la comunicación con un PC y la descarga de canalizaciones y adquisiciones automáticas.

Este equipo debido a su diseño ultra-compacto, especificaciones técnicas y bajo coste se sitúa como el instrumento de referencia para el instalador.

¹ DiSEqCTM es una marca registrada de EUTELSAT

10/2007



1.2 Especificaciones

CONFIGURACIÓN PARA MEDIDA DE NIVEL Y POTENCIA

SINTONÍA	Síntesis digital de frecuencia. Sintonía continua de 5 a 1000 MHz y de 950 a 2150 MHz. Canal o Frecuencia (FI o directa en banda satélite). Configurable para cada sesión. 5-1000 MHz: 50 kHz. 950-2150 MHz: < 200 kHz (span FULL-500-200- 100-50-32-16 MHz).	
Modos de sintonía Plan de canales Resolución		
Búsqueda automática (Explorer)	Nivel umbral sele	ccionable.
Identificación de señales	Analógicas y digit	tales. Automática.
ENTRADA DE RF Impedancia Conector Máxima señal Máxima tensión de entrada DC a 100 Hz 5 MHz a 2150 MHz	 75 Ω. Universal, con ad 130 dBµV. 50 V rms (aliment 30 V rms (no alim 130 dBµV. 	laptador BNC o F. tado por el cargador AL-103). nentado por el cargador AL-103).
MEDIDA DE SEÑALES DIGITALES		
MARGEN DE POTENCIA 8-VSB: QAM Annex-B: QPSK/8PSK: DSS:	45 dBμV a 100 df 45 dBμV a 110 df 44 dBμV a 114 df 44 dBμV a 114 df	ΒμV. ΒμV. ΒμV. ΒμV.
MEDIDAS		
ATSC (8-VSB):	Potencia, SER. VB	BER, MER, C/N y Margen de ruido.

ATSC (8-VSB):	Potencia, SER, VBER, MER, C/N y Margen de ruido.
Presentación:	Numérica y barra de nivel.
ITU-T J.83/B (QAM ANNEX-B):	Potencia, BER ² , MER, C/N y Margen de ruido.
Presentación:	Numérica y barra de nivel.
DVB-S (QPSK):	Potencia, CBER, VBER, MER, C/N y Margen de ruido.
Presentación:	Numérica y barra de nivel.
DVB-S2 (QPSK/8PSK):	Potencia, CBER, PER, MER, C/N y LBER.
Presentación:	Numérica y barra de nivel.

Página 4



DSS (QPSK): Presentación:	Potencia, CBER, VBER, MER, C/N y Margen de ruido. Numérica y barra de nivel.
DIAGRAMA DE CONSTELACIÓN Tipo de señal Presentación	DVB-S y DVB-S2. Gráfico I-Q.
PARÁMETROS SEÑAL ATSC Code Rate Inversión espectral Velocidad de símbolo	2/3. Seleccionable: ON, OFF. 10.762 Mb/s.
PARÁMETROS SEÑAL ITU-T J.83/B Demodulación Velocidad de símbolo Factor de roll-off (α) del filtro de Nyquist Inversión espectral	64/256 QAM. 5057 a 5361 kbauds. 0,15. Seleccionable: ON, OFF.
PARÁMETROS SEÑAL DVB-S Velocidad de símbolo Factor de roll-off (α) del filtro de Nyquist Code Rate Inversión espectral	2 a 45 Mbauds. 0,35. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 y AUTO. Seleccionable: ON, OFF.
PARÁMETROS SEÑAL DVB-S2 Velocidad de símbolo (QPSK) Velocidad de símbolo (8PSK) Factor de roll-off (α) del filtro de Nyquist Code Rate (QPSK) Code Rate (8PSK) Inversión espectral Pilotos	2 a 33 Mbauds. 2 a 30 Mbauds. 0,20, 0,25 y 0,35. 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 and AUTO. 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 and AUTO. Seleccionable: ON, OFF. Indicación presencia.
PARÁMETROS SEÑAL DSS Velocidad de símbolo Factor de roll-off (α) del filtro de Nyquist Code Rate Inversión espectral	20 Mbauds. 0,20. 1/2, 2/3, 6/7 y AUTO. Seleccionable: ON, OFF.
VÍDEO Formato Descodificación servicios	ATSC: MPEG-2 (MP@ML). DVB: MPEG-2 (MP@ML). Lista de servicios y PIDs.

10/2007



MEDIDA DE SEÑALES ANALÓGICAS

MEDIDA DE NIVEL Margen de medida Bandas TV terrestre y FM Banda TV satélite Lectura Indicación Numérica Indicación Gráfica	10 dBμV a 130 dBμV (3,16 μV a 3,16 V). 30 dBμV a 130 dBμV (31,6 μV a 3,16 V). Autorrango, se muestra sobre una ventana OSD. Valor absoluto según parámetros. Barra analógica en pantalla.
Ancho de banda de medida Indicación acústica	230 kHz (Banda terrestre) ■ 4 MHz (Banda satélite) Según span (Rizado en banda 1 dB máximo). Sonido TONO. Tono que varía con el nivel de señal (Sólo en modo de apuntamiento de antenas).
Precisión Sub-banda Banda terrestre Banda satélite Indicación de sobremargen	±1,5 dB (30-120 dBµV, 5-45 MHz) (22 °C±5 °C). ±1,5 dB (30-120 dBµV, 45-1000 MHz) (22 °C±5 °C). ±2,5 dB (40-100 dBµV, 950-2050 MHz) (22 °C ± 5 °C). ↑, ↓.
MODO MEDIDAS Bandas terrestres Canales analógicos Canales digitales Banda satélite Canales analógicos Canales digitales	Nivel, Relación Vídeo-Audio y Relación Portadora- Ruido, desviación y desmodulación FM. Potencia del Canal, Relación Portadora-Ruido e Identificación del canal. Nivel y Relación Portadora-Ruido. Potencia del Canal y Relación Portadora-Ruido.
Función ADQUISICIÓN ² Canales analógicos Canales digitales	Adquisición y registro automático de medidas. Nivel, C/N y V/A. Offset de frecuencia, detección MPEG-2, potencia, C/N, MER, CBER, VBER, LBER y margen de ruido.
Función PRUEBA FI SAT ³ Función TEST ATENUACIÓN ⁴	Respuesta para redes de distribución FI en banda satélite. Respuesta para redes de distribución de señales en banda terrestre.

² Mediante la aplicación de software PkTools para uso con ordenador personal.

Página 6

³ Función para uso con el simulador de FI RP-050/RP-250.

⁴ Función para uso con el generador de señales RP-080/RP-250.



MODO ANALIZADOR DE ESPECTROS

Banda satélite
Bandas terrestres
Ancho de banda de medida
Terrestre
Satélite
Span
Terrestre

Satélite

Marcadores Escala vertical

1 con indicación de frecuencia y nivel o C/N. Ajustable por pasos de 5 ó 10 dB.

32 - 16 - 8 MHz seleccionable.

32 - 16 MHz seleccionable.

30 dBµV a 130 dBµV (31,6 µV a 3,16 V). 10 dBµV a 130 dBµV (3,16 µV a 3,16 V).

Full span (banda completa) - 500 - 200 - 100 - 50 -

Full span (banda completa) - 500 - 200 - 100 - 50 -

Medidas Bandas terrestres Canales analógicos Canales digitales

Nivel. Potencia del Canal.

Según span. 230 kHz, 1 MHz. 4 MHz, 1 MHz.

Banda satélite Canales analógicos Canales digitales

Nivel. Potencia del canal.



PRESENTACIÓN EN MONITOR Monitor Relación de aspecto Sistema de color Función de espectro

TFT color 6,5 pulgadas. Pantalla LCD transflectiva. 16:9, 4:3. NTSC. Span, margen dinámico y nivel de referencia variables, mediante cursores. 40 dBµV para sincronismo correcto.

Sensibilidad

SEÑAL EN BANDA BASE

VÍDEO Formato

Entrada vídeo externo Sensibilidad Salida de vídeo

SONIDO Entrada Salidas Desmodulación ATSC: MPEG-2 (MP@ML). DVB: MPEG-2 (MP@ML). Euroconector con adaptador RCA. 1 Vpp (75 Ω) vídeo positivo. Euroconector con adaptador RCA (75 Ω).

Euroconector con adaptador RCA. Altavoz incorporado, Euroconector con adaptador RCA. Sistemas PAL, NTSC según estándar ATSC, ITU-T J.83/B, DVB-S/S2 y MPEG.

10/2007



Decodificación De-énfasis Subportadora INTERFAZ USB	Sistemas AC-3 para 8-VSB y ITU-T J.83/B (QAM Annex-B). 50 μs, 75 μs (NTSC). Síntesis digital de frecuencia automática, según estándar de TV. Para transferencia de medidas automáticas y tablas de canales.
ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES Terrestre y satélite Señal de 22 kHz Tensión Frecuencia Potencia máxima	Por el conector de entrada RF Externa ó $5/13/15/18/24 V$ Seleccionable en banda satélite. $0,65 V \pm 0,25 V$ $22 \text{ kHz} \pm 4 \text{ kHz}$ 5 W
$\textbf{GENERADOR Distance}^{5}$	De acuerdo con el estándar DiSEqC 1.2
ALIMENTACIÓN Interna Batería Autonomía Tiempo de carga Externa Tensión Consumo Desconexión automática	Batería Li-Ion de 7,2 V 11 Ah. Superior a 4,5 horas en modo continuo. 3 horas al 80 % con el equipo apagado. 12 V. 30 W. Programable. Transcurridos los minutos seleccionados sin actuar sobre ningún mando. Desactivable.
CONDICIONES AMBIENTALES D	
Margen de temperaturas Humedad relativa máxima	 Hasta 2000 m De 5 a 40 °C (Desconexión automática por exceso de temperatura). 80 % (Hasta 31°C), decreciendo linealmente hasta el 50% a 40 °C.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Dimensiones Peso	S 230 (A) x 161 (Al) x 76 (Pr) mm (Volumen total: 2.814 cm ³). 2,2 kg (sin protector antichoque).

⁵ DiSEqC[™] es una marca registrada de EUTELSAT.

Página 8



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1x CB-077 Batería recargable Li+ 7,2 V 11 Ah.
- 1x AT-010 Atenuador 10 dB. Adaptador "F"/H-BNC/H. 1x AD-055 Adaptador "F"/H-"DIN"/H. 1x AD-056 1x AD-057 Adaptador "F"/H-"F"/H. 1x AL-103 Alimentador DC externo. 1x DC-229 Maleta de transporte. 1x DC-265 Funda de protección. 1x DC-289 Cinta de transporte. 1x AA-103 Cable alimentador para automóvil.
- 1x CC-040 Cable conexión USB.
- 1xCA-005Cable alimentador a la red.

ACCESORIOS OPCIONALES

DC-266

Estuche protector.

RECOMENDACIONES ACERCA DEL EMBALAJE

Se recomienda guardar todo el material de embalaje de forma permanente por si fuera necesario retornar el equipo al Servicio de Asistencia Técnica.



10/2007



Página 10



2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Generales

- * La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las instrucciones dadas en este Manual.
- * Utilizar el equipo solamente en sistemas con el negativo de medida conectado al potencial de tierra.
- * El alimentador DC externo AL-103 es un equipo de clase I, por razones de seguridad debe conectarse a líneas de suministro con la correspondiente toma de tierra.
- * Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión I y ambientes con Grado de Polución 2.
 Alimentador externo Categoría de Sobretensión II, Grado de Polución 1.
- * Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sólo con los tipos especificados a fin de preservar la seguridad:
 - Batería recargable Alimentador DC externo Cable alimentador para automóvil Cable de red
- * Tener siempre en cuenta los márgenes especificados tanto para la alimentación como para la medida.
- * Recuerde que las tensiones superiores a 70 V DC o 33 V AC rms son potencialmente peligrosas.
- * Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato.
- * Al utilizar el alimentador DC externo, el **negativo de medida** se halla al potencial de tierra.
- * No obstruir el sistema de ventilación del equipo.
- * Utilizar para las entradas / salidas de señal, especialmente al manejar niveles altos, cables apropiados de bajo nivel de radiación.
- * Seguir estrictamente las recomendaciones de limpieza que se describen en el apartado Mantenimiento.

10/2007





* Símbolos relacionados con la seguridad.



Página 12



2.2 Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión.

- Cat I Instalaciones de baja tensión separadas de la red.
- Cat II Instalaciones domésticas móviles.
- Cat III Instalaciones domésticas fijas.
- Cat IV Instalaciones industriales.



10/2007



Página 14



3 INSTALACIÓN

3.1 Alimentación

El **US TV EXPLORER II** es un equipo portátil alimentado a través de una batería de Li-lon de 7,2 V - 11 Ah. Se suministra también un alimentador DC externo que permite conectar el equipo a la red eléctrica para su operación y carga de la batería.

3.1.1 Funcionamiento mediante alimentador DC Externo

Conectar el alimentador DC externo al equipo a través del conector **EXT. SUPPLY** [32] en el panel lateral derecho del **US TV EXPLORER II**. Conectar el alimentador DC a la red. A continuación pulse el selector rotativo [1] durante más de dos segundos. En estas condiciones el medidor de nivel está en funcionamiento y se realiza una carga lenta de la batería. Cuando el equipo está conectado a la red, el indicador luminoso **CHARGER** [4] permanece encendido. Este indicador cambia de color según el estado de carga de la batería:

EST	ADO DE CARGA DE LA BAT	ERÍA
	APAGADO	EN MARCHA
ROJO	< 50 %	< 90 %
AMARILLO	> 50 %	> 90 %
VERDE	100 %	100 %

Español

Tabla 1.- Indicación del estado de carga de la batería (CHARGER).

3.1.2 Funcionamiento mediante Batería

Para que el equipo funcione mediante batería, basta desconectar el alimentador DC externo y pulse el selector rotativo [1] durante más de dos segundos. Con las baterías cargadas el equipo posee una autonomía mínima superior a cuatro horas y media de funcionamiento ininterrumpido.

Si la batería está muy descargada, el circuito desconectador de batería impedirá que el aparato se ponga en funcionamiento. En este caso debe ponerse a cargar la batería inmediatamente.

Antes de realizar cualquier medida es necesario comprobar el estado de carga de la batería mediante el indicador de nivel de carga que aparece activando el modo de

medida $\begin{bmatrix} 12 \\ DEF \end{bmatrix}$ [12]. Estos son los iconos indicadores:

10/2007



INDICADORES DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA		
COLOR	SÍMBOLO	NIVEL DE CARGA
VERDE		75 % ~ 100 %
VERDE		30 % ~ 75 %
VERDE		10 % ~ 30 %
		Batería vacía.
		Batería en carga

Tabla 2.- Indicadores del nivel de la batería.

3.1.2.1 Carga de la Batería

Para cargar totalmente la batería alimentar el equipo mediante el alimentador DC externo **sin activar** la puesta en marcha. El tiempo de carga depende del estado en que se encuentre la batería. Si la batería está descargada, el tiempo de carga, con el equipo apagado, es de unas 5 horas. El indicador luminoso **CHARGER** [4] permanecerá encendido.

Cuando el proceso de carga de la batería con el equipo apagado finaliza, el ventilador se apaga.

IMPORTANTE

Es necesario guardar el equipo con la batería cargada entre un 30 % y un 50 % de su capacidad en períodos de no utilización. La batería que incorpora este aparato debe mantenerse en estado de plena carga para obtener el rendimiento esperado. Una batería completamente cargada sufre una autodescarga que depende de la temperatura; por ejemplo a 20°C de temperatura ambiental, puede llegar a perder un 10% de carga a los 12 meses.

3.2 Instalación y Puesta en Marcha

El medidor de campo **US TV EXPLORER II** está diseñado para su utilización como equipo portátil, por lo que no requiere de instalación.

Pulsando el selector rotativo [1] durante más de dos segundos se activa la puesta en marcha del equipo y éste se pone en funcionamiento en modo *autodesconexión*, es decir, transcurridos un tiempo determinado sin haber actuado sobre ningún control el equipo se desconectará automáticamente. Cuando el equipo está en marcha, también es posible seleccionar el modo de **Apagado Automático** mediante el menú **Preferencias** [22] y programar el tiempo de espera hasta la desconexión automática.

Página 16



4 GUIA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

PASO 1.- Carga de la batería.

- 1. Conectar el alimentador DC externo al equipo a través del conector [32] situado en el panel lateral derecho.
- 2. Conectar el alimentador DC a la red.
- 3. Cuando el equipo está conectado a la red, el indicador luminoso CHARGER [4] permanece encendido.





Figura 1.- Carga de la batería.

PASO 2.- Puesta en marcha y conexión de señales

- 1. Mantener pulsado el selector rotativo [1] hasta que arranque el equipo.
- 2. Conectar la fuente de señal RF en el conector de entrada [30].



Figura 2.- Puesta en marcha y conexión de señales.

10/2007



PASO 3.- Para hacer una exploración completa de la banda de canales

1.	Seleccionar la banda de frecuencias de exploración [14] (terrestre o satélite).
2.	Activar el proceso de exploración manteniendo pulsada la tecla ᅌ [25].
3.	Pulsar [10] para visualizar los canales detectados y [6] para cambiar de canal en la lista de canales detectados.

PASO 4.- Para hacer una identificación del canal sintonizado

- 1. Seleccionar la banda de frecuencias de exploración \int_{K}^{K} [14] (terrestre o satélite).
- 2. Activar el proceso de identificación pulsando una vez sobre la tecla 2[25].

3. Pulsar [10] para visualizar la señal detectada del canal o frecuencia identificada o [13] para monitorizar el espectro que le corresponde.

PASO 5.- Para hacer medidas

- 1. Seleccionar el canal o frecuencia [24] a medir mediante el selector rotativo [1].
- Pulsar la tecla de selección del tipo de medida partalla correspondiente a la medida que se desea obtener.

Página 18
APROMAX

PASO 6.- Para monitorizar el espectro de frecuencias

- Seleccionar la banda de frecuencias a representar [14] (terrestre o satélite).
 Activar el barrido pulsando la tecla (Internet internet inte
- **3.** Pulsar (6) para modificar el nivel de referencia en el eje vertical.
- **4.** Pulsar **(6)** para modificar el span en el eje horizontal.

PASO 7.- Para visualizar la señal de vídeo

- **1.** Seleccionar la banda de frecuencias terrestre $\frac{2}{3KL}$ [14].
- 2. Sintonizar el canal o frecuencia [24] que se desee visualizar en pantalla.
- 3. Comprobar que el equipo recibe un nivel de señal apropiado DEF [12].
- 4. Pulsar [10] para visualizar la imagen de TV, si el canal es digital pulsar
 - [6] y situar el cursor sobre el campo Identificador de Servicio presionar el selector rotativo [1] para obtener la lista de los servicios disponibles.

10/2007





Página 20



5 INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

ADVERTENCIA:

Las funciones que se describen a continuación podrían ser modificadas en función de actualizaciones del software del equipo, realizadas con posterioridad a su fabricación y a la publicación de este manual.

5.1 Descripción de los Mandos y Elementos

Panel frontal



[1] Selector rotativo y pulsador. Posee múltiples funciones: Puesta en marcha y apagado del equipo, control de sintonía, desplazamiento por los diferentes menús y submenús que aparecen en el monitor y validación de las distintas opciones.

10/2007



Para activar la **puesta en marcha** del equipo, mantener pulsado el selector durante más de dos segundos hasta que aparezca la pantalla de presentación. Para apagar el medidor mantener pulsado el selector hasta que se desconecte la alimentación.

Para **modificar la sintonía**: al girarlo en el sentido de las agujas del reloj la frecuencia aumenta mientras que al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj disminuye.

Para **desplazarse sobre los menús de funciones**: al girarlo en el sentido de las agujas del reloj el cursor se desplaza hacia abajo mientras que al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj éste se desplaza hacia arriba.

[2] EXT VIDEO. Indicador luminoso de presencia de señal de vídeo exterior Se ilumina cuando el vídeo que se presenta en la pantalla procede del Euroconector [35].

[3] DRAIN

Indicador luminoso de alimentación de unidades externas. Se ilumina cuando se suministra corriente a la unidad externa desde el **US TV EXPLORER II**.

[4] CHARGER

Indicador luminoso de alimentación mediante alimentador DC externo. Cuando las baterías están instaladas, el alimentador de baterías se activa automáticamente.

[5] SENSOR

Sensor de luminosidad ambiental, permite el ajuste automático del contraste y brillo de la pantalla contribuyendo al ahorro de la batería.

[6] **V** CURSORES

Permiten el ajuste en el modo Analizador de Espectros del **nivel de referencia** y el margen de frecuencias a representar (**span**). Así como el desplazamiento por los diferentes menús y submenús que aparecen en el monitor.

[7] MONITOR

[8] TECLADO PRINCIPAL

12 teclas para selección de funciones y entrada de datos alfanuméricos.

Página 22







[10] TECLA TV

Permite visualizar la imagen de TV correspondiente a la señal de entrada así como datos relativos a la recepción de la señal de vídeo. Tecla número 1 para la entrada de datos numéricos.

2

[11] ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES

Permite seleccionar la alimentación de las unidades exteriores. Los valores de alimentación pueden ser Exterior, 5 V, 13 V, 15 V, 18 V y 24 V para la banda terrestre y Exterior, 5 V, 13 V, 15 V, 18 V, 13 V + 22 kHz y 18 V + 22 kHz para la banda satélite.

Tecla número 2 para la entrada de datos numéricos.



[12] DEF MEDIDAS

Permite seleccionar el tipo de medida. Los tipos de medida seleccionables dependen de la banda, del estándar y del modo de operación. Tecla número 3 para la entrada de datos numéricos.

10/2007





Página 24



Ô UTILIDADES / PREFERENCIAS Activa el menú de Utilidades (pulsación corta): [22]

Información Equipo	Presenta información sobre el equipo: (PN) número de producto (<i>Número Referencia</i>), versión del software de control, configuración incluida, etc.				
Constelación	Activa la representación del diagrama de constelación de la señal DVB-S/S2 sintonizada.				
Test Atenuación	(Sólo en la banda terrestre). Selecciona la función de comprobación de redes de distribución en banda terrestre				
Prueba FI SAT	(Sólo en la banda satélite). Selecciona la función de comprobación de redes de distribución en banda satélite.				
Hacer Adquisiciones	Función para realizar adquisiciones de medidas de forma automática.				
Ver Adquisiciones	Visualiza la lista de adquisiciones realizadas.				
Eliminar Adquisiciones	Elimina una adquisición realizada previamente.				
Suprimir Planes	Borra la tabla de canales seleccionada.				
Suprimir Canales	Elimina un canal de la tabla de canales activa.				
Insertar Canales	Añade un canal en la tabla de canales activa desde otra tabla de canales estándar.				
Salir	Salida del menú de Utilidades.				
Activa el menú de Prefer	encias (pulsación larga):				
Idioma	Selecciona el idioma entre DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, CATALÀ, РУССКИЙ у PORTUGUÉS.				
Sonido Teclas	Activa (ON) o desactiva (OFF) el zumbador.				
Apariencia	Selección del tema (<i>skin</i>) de la pantalla. Es posible añadir nuevos tipos a través del puerto USB.				

10/2007

Página 25

Español

Sensor Luz	Activa el sensor de luminosidad ambiental [5], para el ajuste automático del contraste y brillo de la pantalla. Opciones: Alto contraste (para condiciones de baja luminosidad), Bajo contraste (para condiciones de alta luminosidad) y AUTO.
Mín. Ter. Potencia	Potencia mínima de una señal digital terrestre para ser identificada.
Mín. Ter. Nivel	Nivel mínimo de una señal analógica terrestre para ser identificada.
Identificar DVB-S2	Activa la identificación de señales vía satélite DVB-S2.
Mín. Sat. Potencia	Potencia mínima de una señal digital satélite para ser identificada.
C/N	Define el modo de medida de la relación C/N como <i>Automático</i> o <i>Manual (Ruido de Referencia)</i> , para determinar la frecuencia donde se medirá el ruido en el modo analizador de espectro.
Tiempo Máx. Identificar	Establece el tiempo máximo que el equipo dedicará a la identificación de un canal desconocido antes de pasar al siguiente.
Banda Sat	(Sólo en la banda satélite). Selecciona la banda C o la banda Ku para la sintonía de señales satélite.
Apagado Auto	Activa la función de desconexión automática.
Tiempo Desconexión	Selecciona el tiempo de desconexión entre 1 y 120 minutos.
Unidades Terrestre	Selecciona las unidades de medida de señales terrestres y por cable: dBµV, dBmV o dBm.
Unidades Satélite	Selecciona las unidades de medida de señales satélite: dB μ V, dBmV o dBm.
Selector Rotativo	Selecciona el sentido de desplazamiento: horario o antihorario.
PRN-23 BER	Activa (ON) o desactiva (OFF) la opción PRN-23 BER.
Salir	Salida del menú de preferencias.

Tecla número 8 para la entrada de datos numéricos.

Página 26





En modo analizador de espectro y en modo de medidas indica en la pantalla el nombre de la red y la posición orbital (sólo en banda satélite).

Activa la función de exploración de la banda (pulsación larga):

El medidor explora toda la banda de frecuencias para identificar los canales analógicos y digitales presentes.

I	
	Ŭ,
	Щ.
	^{co}
	5

10/2007





Figura 5.- Vista panel superior.

[30] RF - Entrada de señal de RF. Nivel máximo 70 dBmV. Conector universal para adaptador F/F o F/BNC, con impedancia de entrada de 75 Ω .

🕗 [30] Utilizar el atenuador de 10 dB (AT-010) para proteger la entrada RF (30] cuando el nivel de la señal de entrada supere 70 dBmV (3,16 V) o existan sospechas de problemas de intermodulación. Este accesorio permite el paso de tensión continua, para alimentación de unidades exteriores (LNB y amplificadores).



Figura 6.- Conexión del atenuador externo en la entrada RF [30].

Página 28



Es necesario destacar la necesidad de proteger la entrada RF (30] con un accesorio que elimine las tensiones alternas de alimentación que se utilizan en los CATV (necesarios para alimentar los amplificadores) y en control remoto.



Figura 7.- Elementos del panel lateral.

- [31] Pulsador de RESET Permite reiniciar el equipo en caso de anomalía en su funcionamiento.
- [32] Entrada de alimentación externa de 12 V
- [33] Altavoz
- [34] Ventilador
- [35] Euroconector con adaptador RCA
- [36] Enganche para cinta de transporte

10/2007





Figura 8.- Vista panel posterior.

[37] Conector USB

Para facilitar la comunicación con un PC y la descarga de canalizaciones y adquisiciones automáticas.

5.2 Ajuste de los Parámetros del Monitor y del Volumen.

La pulsación repetida de la tecla La pulsación repetida de la tecla (20) activa secuencialmente los menús de control del **VOLUMEN**, **CONTRASTE**, **BRILLO**, **SATURACIÓN** y **MATIZ**. Al activar el menú correspondiente a cada parámetro, en el monitor aparece una barra horizontal cuya longitud es proporcional al nivel del parámetro, para modificar su valor debe girar el selector rotativo [1]. Para salir de este menú debe pulsar el selector rotativo [1].

5.3 Selección del Modo de Operación: TV / Analizador de Espectros / Medidas.

El **US TV EXPLORER II** posee tres modos de operación básicos: modo de operación **TV**, modo de operación **analizador de espectros** y modo de **Medidas**. Para pasar del modo TV al modo de Analizador de Espectros se debe pulsar la tecla

En el **modo de operación TV**, en el monitor se presenta la señal de televisión demodulada; este es el modo de operación por defecto y sobre él pueden seleccionarse múltiples funciones tal como se muestra en los próximos párrafos.

Página 30



En el **modo analizador de espectros**, en el monitor aparece una representación del espectro de la banda activa (terrestre o satélite); el span y el nivel de referencia.

En el **modo de Medidas**, en el monitor se muestran las medidas disponibles en función del tipo de señal seleccionada.

5.4 Sintonía por Canal / Sintonía por Frecuencia

Al pulsar la tecla [24] se conmuta de sintonía por frecuencia a sintonía por canal y viceversa.

En el **modo sintonía por canal** al girar el selector rotativo [1] se sintonizarán secuencialmente los canales definidos en la tabla de canales activa. Al girarlo en el sentido de las agujas del reloj la frecuencia aumenta mientras que al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj la frecuencia disminuye.

En el modo sintonía por frecuencia existen dos métodos de sintonía:

1. Girando el selector rotativo [1].

Actuando sobre el selector rotativo [1] seleccionamos la frecuencia deseada (la sintonía es continua de 5 a 1000 MHz y de 950 a 2150 Hz). Al girarlo en el sentido de las agujas del reloj la frecuencia aumenta mientras que al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj la frecuencia disminuye.

2. Introducción por teclado.

Pulsar el selector rotativo [1] (la indicación de frecuencia desaparecerá y aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla el símbolo de entrada

de datos manualmente 123), a continuación, mediante el teclado numérico, introducir el valor de la frecuencia deseada en MHz. El **US TV EXPLORER II** calculará la frecuencia sintetizable más próxima al valor introducido y la presentará en el monitor.

5.5 Búsqueda Automática de Emisoras.

Pulsando la tecla [25] se efectúa una búsqueda de emisoras a partir de la tabla de canales activa. Al sintonizar un canal el equipo intenta identificarlo para guardarlo con su configuración. Si no es posible la identificación lo elimina de la lista. Como resultado se obtiene una nueva tabla de canales que sólo contiene los canales que han sido identificados.

10/2007





5.6 Selección de la configuración de medida: señal Analógica / Digital

La realización de la medida de las características de un canal depende, en primer lugar, del tipo de modulación: analógica o digital.

Mediante la tecla $\overset{\frown}{\leftarrow}$ [17] es posible conmutar de señales analógicas a digitales

y viceversa. Pulsar la tecla [17] para que aparezca el menú de **CONFIGURACIÓN de la medida** y luego seleccionar la opción **Señal** girando y pulsando el selector rotativo [1]. La opción **Señal** permite establecer el tipo de señal que se desea medir. Al pasar de un modo al otro, el **US TV EXPLORER II** activa la última configuración de medida utilizada para ese tipo de modulación.

5.7 Alimentación de las Unidades Exteriores

Mediante el **US TV EXPLORER II** es posible suministrar la tensión necesaria para alimentar las unidades exteriores (amplificadores previos de antena en el caso de televisión terrestre, LNB's en el caso de televisión satélite o simuladores de FI).

Para seleccionar la tensión de alimentación de las unidades exteriores, pulsar la

tecla [11], en el monitor aparecerá el menú de funciones **ALIMENTACIÓN EXTERIOR** mostrando las tensiones seleccionables. Girando el selector rotativo [1] seleccionar la tensión deseada y finalmente pulsarlo para activarla. La siguiente tabla muestra las tensiones de alimentación seleccionables:

Banda	Tensiones de alimentación
SATÉLITE	Exterior
	5 V
	13 V
	15 V
	18 V
	24 V
	13 V + 22 kHz
	18 V + 22 kHz
TERRESTRE	Exterior
	5 V
	13 V
	15 V
	18 V
ΜΑΤΥ	24 V

Tabla 3.- Tensiones de alimentación de la unidad exterior.

Página 32



En el modo de alimentación **Exterior** es la unidad de alimentación de los amplificadores previos de antena (televisión terrestre), o el receptor de TV satélite (doméstico o colectivo) el encargado de suministrar la corriente de alimentación a las unidades exteriores.

El indicador **DRAIN** [3] se iluminará cuando circule corriente hacia la unidad exterior. Si se produce cualquier problema (por ejemplo un cortocircuito), aparecerá un mensaje de error en la pantalla ('ALIMENT. CORTOCIRCUITADA'), se oirá la señal acústica y el equipo pasará a un estado en el que deja de suministrar tensión. El **US TV EXPLORER II** no vuelve a su estado de trabajo normal hasta que el problema desaparece, durante este tiempo comprueba cada tres segundos la persistencia del problema avisando con una señal acústica.

5.8 Función de Identificación Automática de señales (AUTO ID)

El **US TV EXPLORER II** permite identificar automáticamente señales de TV, conforme a la configuración establecida, que se encuentren presentes en el canal o frecuencia sintonizada. Para activar esta función debe presionar una vez sobre la tecla

[25]. Especialmente útil, puede resultar combinar este proceso con la

monitorización del espectro $\frac{M_{\text{eff}}}{a_{\text{HT}}}$ [13], de forma que tras situar el marcador sobre los niveles susceptibles de contener una emisión, y activando a continuación el proceso de identificación automática permita identificar la señal existente.

	AUTO ID
FREC: 291.00 MHz	291.0 MHz
▲ BUSCANDO ATENUADOR PROBANDO NTSC M EL TEST ANALÓGICO HA PROBANDO 8-VSB POTENCIA OK 74.7 >= 3 ESTIMANDO ANCHO BAI PROBANDO CONF. ACTU	t FALLADO 32.0 dBµV NDA IAL 8-VSB
CANCELAR	

Figura 9.- Pantalla de identificación automática de señales. AUTO ID.

El equipo en cada caso trata de averiguar si se trata de un canal analógico o digital. Si el canal es analógico, determina el tipo de estándar de la señal detectada. Si es digital (ATSC, ITU-T J.83/B, DVB-S, DVB-S2 y DSS), analiza para cada tipo de modulación QAM Annex-B / QPSK / 8QPSK / 8-VSB todos los parámetros asociados: velocidad de símbolo, *code rate*, etc.,. y determina los valores de la señal bajo prueba.

10/2007





Si la función de identificación se activa en el modo analizador de espectro, el nombre de la red aparecerá en la pantalla (este dato se indica en la pantalla del modo de medida). En el caso de que el equipo trabaje en banda satélite mostrará la posición orbital.

Siempre que el proceso detecte nuevos parámetros para un canal o frecuencia creará una nueva lista de canales conteniendo la información detectada.

ΝΟΤΑ:	El icono en la esquina superior de la pantalla de medida de señales digitales, indica que la señal recibida está por encima del nivel umbral de detección (véase el menú de PREFERENCIAS) pero el demodulador no la sintoniza posiblemente debido a algún parámetro incorrecto de configuración. En tal caso, se sugiere que el usuario pulse la tecla de IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA [25].
NOTA:	Para identificar señales DVB-S2 es necesario acceder previamente al
	menú de PREFERENCIAS [22] y activar la opción Identificar señales digitales por satélite DVB-S2 .

5.9 Listas de canales

Tanto el proceso de identificación automática de señales como el de exploración del espectro de frecuencias pueden dar como resultado la creación de nuevas listas de canales personalizadas y relativas a la ubicación habitual de trabajo del equipo de medida.

De esta forma la caracterización de la banda resultará más ágil y sencilla al hacer que el equipo sólo analice un conjunto más reducido de canales.

Siempre que se activa un nuevo proceso de exploración, el US TV EXPLORER II analiza todos los canales presentes en la lista de canales activa, la cual actúa como lista patrón especificada mediante la opción CANALIZACIÓN del menú de ón ✓▲ [17].

configuración de la medida: CONFIGURACIÓN

Página 34



Si durante el proceso de exploración o de identificación automática el equipo detecta nuevos parámetros para algún canal o frecuencia generará una nueva lista con la información actualizada y la guardará con el nombre de la lista patrón original seguida de la extensión: **_0x**. (Ver la siguiente figura).



Figura 10.- Proceso de generación de nuevas listas de canales.

Los canales que no hayan sido identificados durante la exploración son eliminados de la nueva tabla generada. El usuario puede guardar esta tabla en la memoria, modificar su nombre y utilizarla posteriormente mediante el menú de

CONFIGURACIÓN \leftarrow [17].

También puede suprimir las tablas de canales no deseadas, eliminar y añadir canales a partir de otra tabla estándar mediante las opciones de edición que ofrece el

menú UTILIDADES [22]



Figura 11.- Visualización del listado de tablas de canales.

10/2007



Mantener pulsada la tecla [24] para acceder al listado con las tablas de canales disponibles en el equipo y a continuación seleccionar la tabla de canales que se desea activar mediante el selector rotativo [1].

El US TV EXPLORER II permite cambiar directamente el canal sintonizado

perteneciente a la lista de canales activa mediante los cursores horizontales [6].

De esta forma, una vez seleccionado el campo de sintonía por canal $\begin{bmatrix} m \\ *** \end{bmatrix}$ [24] y en los

modos de operación de **MEDIDAS** [12] y de **TV** [10] es posible recorrer cíclicamente toda la lista de canales activa.

	$\overline{\mathbf{x}}$
NOTA:	El icono 44 en la esquina superior de la pantalla, indica que el equipo
	está realizando una operación interna y que el usuario deberá esperar a que la finalice.

5.10 Función Adquisición (Adquisición Datos)

La función de **Adquisición** permite realizar y almacenar medidas de forma totalmente automática. Puede almacenar para cada adquisición medidas realizadas en diferentes puntos de la instalación. Las medidas se realizan sobre los parámetros registrados para todos los canales presentes en la **tabla de canales activa**, tanto analógicos como digitales.

Para seleccionar la función Adquisición, activar el menú de UTILIDADES

[22] y seleccionar la opción **HACER ADQUISICIONES**. Seguidamente, girando el selector rotativo [1] seleccionar una adquisición previamente almacenada o bien una **NUEVA ADQUISICIÓN**.

Página 36



		A	QUIS	ICION
14/41 PUNTO CANALIZ	DE MEDI ZACION:	DA:	DATALOG PUNTO_0 FCC	GER_00 1
FREC: CAN:	63.00 -1 A03	MHz kHz	C/N: POTEN.: MER: SER: VBER:	7.5 dB 52.1 dBµV <13 dB 7.7E-2 1.0E-1
8-VSB. M	IDIENDO.			16 Seg.
CANCELA	R			

Figura 12.- Pantalla de adquisición de medidas.

En el caso de canales digitales y dado que éstos implican un mayor proceso de cálculo en la parte inferior de la pantalla aparece un contador del tiempo que resta para finalizar las medidas del canal. En la esquina superior indica el canal que está midiendo del total de la canalización.

Para acceder a los diferentes campos de la pantalla, se deben pulsar las teclas

de cursor (6], y a continuación, si desea editarlos pulse el selector rotativo [1].

Tras seleccionar el campo INICIAR el equipo procederá de forma automática a la realización de las medidas. Cuando finalice el proceso ofrecerá la opción de repetirlas (por ejemplo, para otro punto de medida), visualizar los datos girando el selector rotativo [1], almacenar la información en la memoria del equipo (GUARDAR) o abandonar la adquisición realizada (SALIR).

5.10.1 Adquisiciones para Test de Atenuación y prueba FI SAT

El **US TV EXPLORER II** permite activar la función de adquisición automática mientras ejecuta un **Test de Atenuación** en la banda terrestre o una **prueba FI SAT** en la banda satélite (ver apartado *'5.11 Comprobación de redes de distribución'*).

Para ello es necesario haber activado previamente una de estas dos pruebas, como muestra la siguiente figura.



10/2007

10							
0							
-10							
-20							· — — —
	-						·
FREC:	229.	70	519.	25	631	.25	MHz
REF:	90	.6	83	3.7	8	3.6	dBmV
TEST:	86	.3	73	3.1	7	0.2	dBmV
ATE:	4	.3	10).6	1	3.4	dB
			CAI	IBRA	R	S/	LIR

Figura 13.- Test de Atenuación. Banda terrestre.

A continuación, acceder al menú de **UTILIDADES** pulsando la tecla TUY [22], y activar la opción **HACER ADQUISICIONES**, y después la opción **NUEVA ADQUISICIÓN**. En el campo **CANALIZACIÓN** aparecerá el tipo de prueba que el equipo registrará automáticamente.

	QUISICION
PUNTO DE MEDIDA: CANALIZACION:	PINEMALLCTR PREMISE1 ATTENUATION TEST
FREC: 229.70 MHz kHz CAN:	REF:dBµV NIVEL:dBµV
A PUNTO PARA EMPEZAR	ł.
INICIAR GUARDAR	SALIR

Figura 14.- Pantalla de adquisición para las frecuencias Test Atenuación.

Al seleccionar la opción **INICIAR** el medidor obtendrá los valores correspondientes a las tres frecuencias piloto de la banda activa. Al finalizar la captura de datos ofrecerá la posibilidad de guardar la adquisición realizada o iniciar una nueva.

Página 38





Figura 15.- Finalización de la adquisición.

Para seleccionar las funciones (*Test de Atenuación* o prueba FI SAT) puede ser necesario conmutar previamente entre la banda de frecuencias de TV Satélite o TV Terrestre mediante la tecla



5.11 Comprobación de redes de distribución (Prueba FI SAT / Test Atenuación)

Esta aplicación permite comprobar de forma sencilla la respuesta de las instalaciones de ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) antes de que estén operativas las antenas y los dispositivos de cabecera. El procedimiento permite evaluar la respuesta frecuencial de toda una red de distribución de señales de TV a partir de dos sencillos pasos:

NOTA: Para esta aplicación se recomienda la utilización de los generadores de señales RP-050 y RP-080 o RP-250 de PROMAX, para los cuales ha sido especialmente diseñada.

1.- CALIBRACIÓN

Conectar directamente el generador al **US TV EXPLORER II** mediante el conector-adaptador BNC-F.

Alimentar el **RP-050/RP-080** a través del **EXPLORER**, para ello seleccionar la función **Alimentación de las unidades exteriores** (ver apartado '5.7 Alimentación de

las Unidades Exteriores') pulsando la tecla [11], y mediante el selector rotativo [1] seleccionar una tensión de 13 V.

10/2007

NOTA:



Finalmente, seleccionar la aplicación PRUEBA FI SAT del menú de

UTILIDADES [22] para banda Satélite o bien la aplicación **TEST ATENUACIÓN** para banda terrestre, conectar el generador en el punto donde irá conectada la antena (origen de la señal).

Pulsar la tecla $\begin{bmatrix} v \\ c \\ c \end{bmatrix}$ [17] para que aparezca en pantalla el menú de **CONFIGURACIÓN de la medida**. La opción **Atenuación Umbral** permite ajustar la diferencia máxima entre el nivel de referencia de los pilotos de -55 a -10 dBmV.

A continuación mediante los cursores horizontales [6] acceder a la función **Calibrar** (ver siguiente figura). Esperar unos segundos hasta que acabe el proceso de calibración de las tres frecuencias piloto mientras se indica en la pantalla con el mensaje: MIDIENDO REF.

10					
0					
-10					
-20					
FREC:	1294.89	1403.9	4 2130	.99	MHz
REF:	84.7	90.	2 10	0.3	dBµV
TEST:	84.5	90.	29	9.1	dBµV
ATE:	0.2	0.	0	1.2	dB
		CALI	BRAR	SAL	.IR

Figura 16.- Prueba FI SAT. Banda Satélite.

El proceso de calibración debe realizarse en el punto de la instalación que se toma como referencia, habitualmente la cabecera. Durante este proceso se determina el número de frecuencias piloto a comprobar, entre una y tres, además del nivel de referencia de los pilotos. Para determinar el número de pilotos, el equipo toma el nivel más alto encontrado y comprueba que los demás pilotos tengan un nivel no inferior al de referencia más el nivel umbral definido. Si cumple la condición anterior el piloto se mostrará en la pantalla.

Página 40



2.- MEDIDA DE LOS TRES PILOTOS A LO LARGO DE LA RED

Una vez calibrado el **US TV EXPLORER II**, proceder a tomar las lecturas de los niveles en las diferentes tomas de distribución mediante el **EXPLORER**. En la pantalla aparecerán los valores de las atenuaciones medidas para las tres frecuencias piloto en una determinada toma (véase figura siguiente).

10				
0				
-10				
-20				
FREC:	1294.89	1403.94	2130.99	MHz
REF:	84.7	90.2	100.3	dBµV
TEST:	80.7	84.2	77.6	dBµV
ATE:	4.0	6.0	22.7	dB
		CALIBR	RAR S	ALIR

Figura 17.- Medidas de atenuación para una toma.

Para finalizar las medidas pulsar el selector rotativo [1] y seleccionar la opción (SALIR).

5.12 Función de Exploración del espectro (EXPLORER)

La función de **Exploración** permite explorar la banda de frecuencias completa para identificar los canales analógicos y digitales presentes, de acuerdo con la configuración establecida, sobre la tabla de canales activa. Para activar la función

mantener presionada la tecla [25] hasta que aparezca la pantalla del **EXPLORADOR**.



Figura 18.- Pantalla de exploración del espectro. EXPLORER.

10/2007





Cuando el equipo finaliza la exploración, genera una nueva tabla de canales a partir de la tabla activa. Esta nueva tabla contiene sólo los canales que ha podido identificar y el resto son eliminados. El equipo ofrece la posibilidad de guardar la tabla de canales generada para utilizar posteriormente. Si la nueva tabla de canales no es guardada permanecerá activa hasta la desconexión del equipo o carga de una nueva tabla de canales.

5.13 Configuración de las Medidas

Con el fin de realizar las medidas de algunos tipos de señales puede ser necesario que el usuario introduzca algunos parámetros relativos a las características particulares de estas señales, cuando no haya sido posible la detección automática, o éstas difieran de las correspondientes al estándar.

Pulsar la tecla de configuración de medidas $\overset{[\begin{subarray}{c}{}^{\bullet}]}{\leftarrow}$ [17] para acceder al menú de **CONFIGURACIÓN** y girar el selector rotativo [1] para acceder a los parámetros relativos a la señal modificables por el usuario.

5.13.1 Configuración de un Canal Digital ITU-T J.83/B (QAM Annex-B)

Pulsar la tecla de **configuración de medidas** $\underbrace{\bigvee \tilde{A}}_{\leftarrow} [17]$ para acceder al menú de **CONFIGURACIÓN** y girar el selector rotativo [1] para acceder a los parámetros relativos a la señal **QAM Annex-B** que puede establecer el usuario y que se describen a continuación:

1) Inv. Espectral

Si es necesario, activar la inversión de espectro (On). Si se selecciona incorrectamente la inversión de espectro la recepción no será correcta.

2) Modulación

Define el tipo de modulación. Al seleccionar esta función y pulsar el selector rotativo [1] aparece un menú mediante el cual es posible seleccionar una de las siguientes modulaciones: 64 o 256.



Figura 19.- Pantalla de configuración de medida de señales moduladas en QAM Annex-B.

Página 42



5.13.2 Configuración de un Canal Digital ATSC (8-VSB)

Pulsar la tecla de configuración de medidas	
CONFIGURACIÓN y girar el selector rotativo [1] para acceder a los parámetros	
relativos a la señal 8-VSB que puede establecer el usuario y que se describen a continuación:	

1) Inv. Espectral (Inversión espectral)

Esta opción permite aplicar una inversión espectral a la señal de entrada, aunque en la mayoría de los casos debe estar en OFF (no inversión).

		CONFIG	URACION	8-VS	B
10 FRI CAI	▼	» CANALIZACI » SEÑAL: SISTEMA: FREC. CUADRC ANCHO DE BAI » INV ESPECTI SALIR	ON: D: NDA: RAL:	FCC 8-VSB NTSC 60Hz 6.00MHz OFF] 30 µV
MPE	G-2		VBER:	1.0E-	5 8



Figura 20.- Pantalla de configuración de medida de señales moduladas en 8-VSB.

5.13.3 Configuración de un Canal Digital DVB-S/S2 (QPSK/8PSK)

Pulsar la tecla de **configuración de medidas** $\underbrace{[mathbb{M}]_{\leftarrow}^{\times}}_{\leftarrow}$ [17] para acceder al menú de **CONFIGURACIÓN** y girar el selector rotativo [1] para acceder a los parámetros relativos a la señal **QPSK/8PSK** que puede establecer el usuario y que se describen a continuación:

1) Ancho de Banda

Permite seleccionar el ancho de banda del canal desde 1,3 MHz hasta 60,75 MHz. La selección de este parámetro es imprescindible para el correcto funcionamiento del sintonizador, debido a que afecta a la separación en frecuencia de las portadoras.

2) Inv. Espectral (Inversión Espectral)

Si es necesario, activar la inversión de espectro. Si se selecciona incorrectamente la inversión de espectro la recepción no será correcta.

10/2007



3) Tasa de Código (Velocidad de código)

También conocido como relación de Viterbi. Define la relación entre el número de bits de datos y los bits reales de transmisión (la diferencia corresponde al número de bits de control para la detección y recuperación de errores). En **DVB-S** permite elegir entre: **1**/2, **2**/3, **3**/4, **5**/6 y **7**/8 y en **DVB-S2**: **1**/4, **1**/3, **2**/5, **1**/2, **3**/5, **2**/3, **3**/4, **4**/5, **5**/6, **8**/9 y **9**/10.

4) Symbol Rate (Velocidad de símbolo)

Es posible elegir entre el siguiente margen de valores: de **1000** a **45000** kbauds. Al seleccionar la opción se muestra el valor actual, para modificarlo introducir un nuevo valor a través del teclado cuando aparezca el símbolo de introducción de datos.

Al alterar el parámetro se modifica automáticamente el valor del **Ancho de Banda** del canal y viceversa, debido a la relación que existe entre estos dos parámetros.

			DVR-S
		CONFIGURACIO	N E
I P		» GUARDAR: AS	TRA-VL 01
		» CANALIZACION:	ASTRA-VL
10		» SEÑAL:	DVB-S 30
		» SISTEMA:	PAL
FRI		» FREC. CUADRO:	50Hz
		» ANCHO DE BANDA:	42.00MHz ^{µV}
DL		» INV ESPECTRAL:	OFF
CA		» TASA DE CÓDIGO:	3/4
	∇	» SYMBOL RATE: 2	7500kSymb
MPE	G-2 T	S	

Figura 21.- Pantalla de configuración de medida de señales moduladas en QPSK.

5) Modulaciones (Sólo en DVB-S2)

Modulación empleada por las portadoras. Define también la inmunidad al ruido del sistema. (QPSK y 8PSK).

6) Polarización

Afecta a la recepción de señales en la banda SAT (satélite). Permite seleccionar la polarización de la señal entre **Vertical/Derecha** (vertical y circular a derechas) y **Horizontal/Izquierda** (horizontal y circular a izquierdas) o bien, desactivarla (**OFF**).

7) Banda Sat

Selecciona la banda Alta o Baja de frecuencias para la sintonización de los canales satélite.

Página 44



8) Osc. LNB Bajo

Define la frecuencia del oscilador local del LNB para la banda baja.

9) Osc. LNB Alto

Define la frecuencia del oscilador local del LNB para la banda alta.

NOTA: En modo de sintonía por canal las opciones de Polarización y Banda Sat no se pueden modificar.

Este menú de configuración muestra, además de los parámetros de la señal **QPSK/8PSK** seleccionables por el usuario, los valores de los parámetros detectados automáticamente:

Roll OffFactor de roll-off del filtro de Nyquist.Pilots(Sólo en DVB-S2). Detección de pilotos e la transmisión.

	NOTA IMPORTANTE
La rec	sintonía de canales digitales DVB puede requerir un proceso de ajuste. Se omienda seguir el siguiente procedimiento:
1.	Desde el modo analizador de espectro ⁴ [13], sintonizar el canal en su frecuencia central.
2.	Pasar al modo Medidas [12], selección de medidas.
3.	Si en la línea inferior de la pantalla no aparece el mensaje MPEG-2 (y por consiguiente la tasa de error es inaceptable), girando el selector rotativo desviar la frecuencia de sintonía hasta que aparezca el mensaje MPEG-2 . Finalmente resintonizar el canal para minimizar el offset de sintonía que optimiza el BER y por consiguiente minimizar el BER.
Si par	no se consigue detectar ningún canal MPEG-2 asegurarse de que los ámetros de la señal digital sean correctos.

5.13.4 Configuración de un Canal Digital DSS (QPSK)

Pulsar la tecla de **configuración de medidas** $\underbrace{\left[\begin{array}{c} \swarrow & P \\ \leftarrow \end{array}\right]}_{\leftarrow}$ [17] para acceder al menú de **CONFIGURACIÓN** y girar el selector rotativo [1] para acceder a los parámetros relativos a la señal **QPSK** que puede establecer el usuario y que se describen a continuación:

10/2007





1) **Ancho de Banda** (Ancho de banda del canal).

Permite seleccionar el ancho de banda de los canales. La selección de este parámetro es imprescindible para el correcto funcionamiento del sintonizador, debido a que afecta a la separación en frecuencia de las portadoras.

2) Inv. Espectral (Inversión Espectral).

Si es necesario, activar la inversión de espectro. Si se selecciona incorrectamente la inversión de espectro la recepción no será correcta.

3) Tasa de Código (Velocidad de código).

También conocido como relación de Viterbi. Define la relación entre el número de bits de datos y los bits reales de transmisión (la diferencia corresponde al número de bits de control para la detección y recuperación de errores). Permite elegir entre 1/2, 2/3 y 6/7.

		CONFIGURAC		K
I P		» SEÑAL:	DSS	/
		» SISTEMA:	NTSC	- I
10		FREC. CUADRO:	60Hz	30
		ANCHO DE BANDA	37.12MHz	
FRI		» INV ESPECTRAL:	OFF	
		» TASA DE CÓDIGO:	6/7	μv
		SYMBOL RATE	20000kSymb	
CA		ROLL OFF	0.20	
	∇	» POLARIZACIÓN	HORIZ/IZQ.	5
MPEO	G-2			,

Figura 22.- Pantalla de configuración de medida de señales DSS.

4) Polarización

Afecta a la recepción de señales en la banda SAT (satélite). Permite seleccionar la polarización de la señal entre **Vertical/Derecha** (vertical y circular a derechas) y **Horizontal/Izquierda** (horizontal y circular a izquierdas) o bien, desactivarla (**OFF**).

5) Banda Sat

Selecciona la banda Alta o Baja de frecuencias para la sintonización de los canales satélite.

6) Osc. LNB Bajo

Define la frecuencia del oscilador local del LNB para la banda baja.

7) Osc. LNB Alto

Define la frecuencia del oscilador local del LNB para la banda alta.

Página 46



5.14 Selección de las Medidas

Las medidas disponibles dependen de la banda de frecuencias de operación (terrestre o satélite) y del tipo de señal (analógica o digital):

Banda terrestre - Canales analógicos:

	Nivel	Medida de nivel de la portadora sintonizada.
	Vídeo / Audio	Relación entre los niveles de la portadora de vídeo a portadora de audio.
	C/N	Relación entre la potencia de la señal modulada y la potencia de ruido equivalente para el mismo ancho de banda (según estándar de TV).
	Desviación FM	Medida de la desviación instantánea de frecuencia para portadoras moduladas en FM.
Ba	nda terrestre - Cana	ales digitales (ITU-T J.83/B (QAM Annex-B) y ATSC (8-VSB)):
	Potencia del Canal	La potencia del canal se mide asumiendo que la densidad espectral de potencia es uniforme en todo el ancho de banda del canal.
	MER	Relación de error de la modulación con indicación del margen de ruido.
	SER	(Sólo para ATSC) Medida del número de paquetes erróneos que no han sido corregidos por el FEC.
	VBER	(Sólo para ATSC) Medida del BER (tasa de error) para la señal digital después de la corrección de errores (BER después de Viterbi)
	RED	(Sálo para ITU T. 193/P) Modida dol BED (tasa do orror) para

BER (Sólo para ITU-T J.83/B) Medida del BER (tasa de error) para la señal digital después de la corrección de errores (BER después de Viterbi)

10/2007

Página 47

Español

NOTA: La medida del VER/VBER mostrada por defecto (cuando la opción PRN-23 BER del menú de Preferencias está a OFF) es una estimación calculada a partir de la medida del MER. Para obtener una medida del BER más precisa, debe activar la opción PRN-23 BER del menú de preferencias e introducir una señal patrón PRN-23 en la entrada RF [30]. Si la señal de entrada es una señal patrón PRN-23 o una señal de vídeo, las medidas del BER y VBER son consideradas aceptables cuando BER/VBER ≤ 3*10E-6 y SER-ERR/s ≤ 2, siendo el valor SER el número de paquetes erróneos que se toma como medida de referencia.

Banda satélite - Canales analógicos:

- Nivel Medida de nivel de la portadora sintonizada.
- C/N Relación entre la potencia de la señal modulada y la potencia de ruido equivalente para el mismo ancho de banda.

Banda satélite - Canales digitales (DVB-S/S2 y DSS):

Potencia del Canal Método automático.

C/N	Relación entre la potencia de la señal modulada y la potencia de ruido equivalente para el mismo ancho de ancho de banda.
MER	Relación de error de la modulación con indicación del margen de ruido (sólo en DVB-S y DSS).
CBER	Medida del BER (tasa de error) para la señal digital antes de la corrección de errores (BER antes del FEC).
VBER	(Sólo en DVB-S y DSS) Medida del BER (tasa de error) para la señal digital después de la corrección de errores (BER después de Viterbi).
LBER	(Sólo en DVB-S2) Medida del BER (tasa de error) para la señal digital después de la corrección de errores (BER después de LDPC).

Para cambiar la medida a resaltar pulse la tecla per [12]. En el monitor aparecerán sucesivamente de forma cíclica todas las medidas disponibles para la señal sintonizada.

Página 48



5.14.1 TV analógica: Medida del NIVEL de la portadora de vídeo

En el modo de medida de señales analógicas, el monitor del **US TV EXPLORER II**, puede actuar como un indicador analógico de nivel representando la señal presente en la entrada.

Para cambiar el modo de medida pulsar la tecla

				TERF	REST	IRE	
NIVEL:				78.2 dBµV			
10	30	50	70	90	110	130	
FREC	. 10	58.25 <mark>S10</mark>	MHz	» NIVEL C/N V/A: FM DEV:	78.2 40.1 16.2	2 dBµV dB 2 dB - kHz	



Figura 23.- Medida del nivel de señal analógica en banda terrestre.

Girando el selector rotativo [1] se cambia el canal / frecuencia de sintonía. Pulsar

la tecla [12] para escoger el tipo de medida que se desee resaltar en el monitor.

Los tipos de medidas disponibles son:

NIVEL:	Indicación de nivel en la parte superior de la pantalla (barra analógica).
C/N :	Medida de la relación Portadora / Ruido.
V/A :	Medida de la relación Vídeo / Audio.
Desviación FM:	Medida de la desviación instantánea de frecuencia para portadoras de audio moduladas en FM.

10/2007



PRECAUCIÓN

Cuando en la entrada de RF se disponga de un número importante de portadoras con un nivel elevado el circuito de sintonía puede quedar fuera de control, dando como resultado lecturas incorrectas de nivel. Para poder determinar el nivel equivalente de un grupo de portadoras (de niveles semejantes) a la entrada de RF, puede utilizarse la expresión:

 $L_t = L + 10 \log N$

L_t: nivel total equivalente

L: nivel medio del grupo de portadoras

N: número de portadoras presentes

Así, si tenemos 10 portadoras con un nivel alrededor de 90 dB μ V, su nivel total equivalente será:

 $90 \ dB\mu V + 10 \ log \ 10 = 100 \ dB\mu V$

Observemos que en este caso podemos tener, además de pérdida de sintonía por sobrecarga de la entrada de RF, otros efectos como saturación del sintonizador y generación de productos de intermodulación que enmascaren la visualización del espectro.

5.14.2 TV analógica: Medida de la Relación Vídeo / Audio (V/A)

En el modo de medida Vídeo / Audio, en el monitor aparece la siguiente información:

			TERR	REST	RE	
V/A:			16.2 dB			
0	10	20) 3	0	<u>40</u>	
FREC: CAN:	168.25 <u>\$10</u>	MHz	NIVEL: C/N » V/A: DESV FM	78.2 40.1 16.2	dBµV dB dB kHz	

Figura 24.- Medida de la relación Vídeo / Audio

Página 50



Además de la relación entre los niveles de la portadora de vídeo y la portadora de audio (16,2 dB en el ejemplo de la figura anterior) se muestra la frecuencia o el canal, de acuerdo con el modo de sintonía seleccionado, el nivel de la portadora de vídeo y la relación **Portadora / Ruido**.

5.14.3 TV analógica: Medida de la desviación FM

El **US TV EXPLORER II** mide la desviación de cualquier portadora analógica modulada en FM. Esta función permite monitorizar la desviación instantánea de frecuencia para señales portadoras FM.

Al seleccionar el modo de medida **DESV FM** en el monitor aparece la siguiente información:





Figura 25.- Medida de la desviación instantánea de frecuencia.

En la pantalla se monitorizan visualmente los picos de desviación instantánea de la frecuencia. De este modo es posible observar si sobrepasan los límites aceptados por el receptor y especificados por el emisor en el sistema de transmisión.

5.14.4 FM analógica: Medida de nivel y desmodulación de señal

Pulsar la tecla de **configuración de medidas** CONFIGURACIÓN y girar el selector rotativo [1] para acceder al menú de analógica. En el modo de medida de señales FM analógico, el monitor del US TV EXPLORER II, puede actuar como un indicador analógico de nivel representando la señal presente en la entrada.

10/2007



Figura 26.- Medida de nivel señal FM Analógica.

El equipo también desmodula la portadora FM (radio) y permite escuchar el sonido a través del altavoz [33].

5.14.5 TV analógica / digital: Medida de la Relación Portadora / Ruido (C/N)

El **US TV EXPLORER II** realiza la medida de la relación **C/N** de cuatro maneras diferentes, de acuerdo con el tipo de portadora y la banda en uso:

A) Banda terrestre, portadora analógica

El nivel de portadora se mide mediante un detector de cuasi-pico (230 kHz BW). El nivel de ruido se mide mediante un detector de valor medio y se corrige para referirlo al ancho de banda equivalente de ruido del canal (de acuerdo con su definición para el estándar de TV seleccionado).

B) Banda terrestre, portadora digital

Ambas medidas se realizan con un detector de valor medio (230 kHz BW) y las misma correcciones se introducen en ambas (correcciones de ancho de banda).

C) Banda satélite, portadora analógica

El nivel de portadora se mide mediante un detector de cuasi-pico (4 MHz BW). El nivel de ruido se mide mediante un detector de valor medio (230 kHz) y se corrige para referirlo al ancho de banda del canal.

D) Banda satélite, portadora digital

Equivalente al caso B pero ahora utilizando un filtro de medida de 4 MHz.

Al seleccionar el modo de medida **Portadora / Ruido** en el monitor aparece la siguiente información:

Página 52



Figura 27.- Medida de la relación Portadora / Ruido (C/N).

Además de la relación entre la portadora de vídeo y el nivel de ruido (C/N) (40,1 dB en el ejemplo de la figura anterior) se muestra la frecuencia o el canal, de acuerdo con el modo de sintonía seleccionado, el nivel de la portadora de vídeo y la

relación Vídeo / Audio. Al representar el espectro pulsando la tecla de NOISE se posiciona automáticamente a un lado de la portadora sintonizada. Es decir, el cursor indicará el punto donde el valor del ruido es más bajo, siempre que esté

[22]. Si ha sido seleccionada la opción (AUTO) del menú de PREFERENCIAS activada la opción (MANUAL) la frecuencia de medida del ruido corresponderá a la posición del cursor de color verde y trazo discontinuo que aparece en la representación

del espectro

Para modificar esta frecuencia, pulsar la tecla de configuración de medidas

[17], acceder al menú de CONFIGURACIÓN. Al girar el selector rotativo [1], podrá situar el cursor de NOISE sobre la posición del marcador con la opción FREC. RUIDO AL CURSOR (ver apartado '5.16.1 Marcadores') o introducir directamente el valor de la nueva frecuencia del ruido mediante la opción FREC. RUIDO.

10/2007





Figura 28.- Cursor NOISE. C/N (MANUAL).

En el caso de medidas de canales en la banda de satélite o de canales digitales, para que la medida de la relación C/N sea correcta es imprescindible haber definido previamente el ancho de banda del canal mediante la función Ancho de Banda del

menú **Configuración de Medidas** que aparece al pulsar la tecla $\stackrel{[]}{\leftarrow}$ [17].

NOTA IMPORTANTE Para medir correctamente la relación C/N de canales digitales es imprescindible sintonizar el canal en su frecuencia central. En el caso de la presencia de canales digitales adyacentes, éstos pueden llegar a afectar la lectura del valor de ruido.

5.14.6 TV digital: Medida de Potencia de un Canal (Potencia)

El **US TV EXPLORER II** mide la potencia del canal en el ancho de banda del filtro de medida y estima la potencia total del canal asumiendo que la densidad espectral es uniforme en todo el ancho de banda del canal.

Al seleccionar el modo de medida **POTENCIA CANAL** en el monitor aparece la siguiente información:

Página 54




Figura 29.- Medida de la potencia de canales digitales.

Además de la potencia del canal digital (55,8 dBµV en el ejemplo de la figura anterior) se muestra la frecuencia de sintonía o el canal, de acuerdo con el modo de sintonía seleccionado, y la frecuencia de desviación de la sintonía central calculada por el demodulador, medida que indica el ajuste en la sintonización del canal.

Para que la medida de potencia de un canal digital DVB-S/S2 sea correcta es imprescindible haber definido previamente el ancho de banda del canal mediante la función Ancho de Banda del menú Configuración de Medidas que aparece al pulsar (n. (17].

la tecla

5.14.7 TV digital: Medida del BER

El US TV EXPLORER II permite medir la tasa de error (BER) de una señal digital de tres formas diferentes, dependiendo del tipo de modulación empleada.

Para seleccionar la de medida del BER:

- Seleccionar la Configuración de Medidas de señales digitales pulsando la tecla 1) [17]
- 2) Seleccionar mediante la opción Señal del menú de CONFIGURACIÓN: ITU-T J.83/B para la medida de señales moduladas en QAM Annex-B, ATSC para la medida de señales moduladas en 8-VSB y DVB-S/S2 o DSS para la medida de señales moduladas en QPSK/8PSK. Los márgenes de frecuencia admisibles son los siguientes.
- Introducir los parámetros relativos a la señal digital que aparecen en el menú de 3) CONFIGURACIÓN de la medida, según se ha descrito anteriormente.
- Seleccionar la opción salir del menú de CONFIGURACIÓN de las medidas. 4)

10/2007



5.14.7.1 Señales ITU-T J.83/B

Una vez establecidos los parámetros de la señal **QAM Annex-B**, será posible medir el **BER**, pulsar la tecla ³
³
⁽¹⁾
⁽¹²⁾
⁽¹²

En el modo de medida del **BER**, el monitor mostrará una pantalla como la siguiente:

			J.	83/	ΒQ	AM
BE	R:			5	5.6E	-7
-8	-7	τον	-5	-4	-3	-2
FREC:	21	-3 kHz	C/I	N: TEN.:	16.5 66.2	dB dBµV
CAN:		A13	ME	R:	24.7	dB
			» B	ER:	5.6	E-7

Figura 30.- Pantalla de medida del BER de señales moduladas en QAM Annex-B.

Se presenta la medida del BER antes de la corrección de errores: **BER antes del FEC**.

En un sistema de recepción de señal digital vía cable, tras el demodulador de señal **QAM Annex-B** se aplica un método de corrección de errores denominado de **Reed-Solomon** (ver la siguiente figura). Obviamente la tasa de error tras el corrector es inferior a la tasa de error a la salida del demodulador de **QAM Annex-B**. Es por ello que en esta pantalla se proporciona la medida del **BER** antes de la corrección de errores.



Figura 31.- Sistema de recepción digital vía cable.

La medida del **BER** se presenta en valor absoluto en notación científica (1,0 E-5 significa 1,0x10⁻⁵ es decir un bit incorrecto de cada 100.000) y mediante una barra analógica (cuanto menor sea su longitud mejor será la calidad de la señal). La representación analógica se presenta sobre una escala logarítmica (no lineal).

Página 56



La medida del **BER** carece de significado en el caso de que la señal de entrada sea una señal de video. Será válido sólo para un uso en laboratorio siempre que la señal de entrada se genere mediante un generador **ITU-T J.83/B** utilizando un patrón pseudoaleatorio **PRN-23**.

Si la señal de entrada corresponde a un patrón **PRN-23** o a una señal de video, la medida del **BER** se considerará aceptable cuando **BER** \leq 3*10E-6 y por tanto el valor del **MER** se tomará como medida de referencia.

Debajo de la barra analógica de medida del **BER** se presenta la frecuencia (o canal) de sintonía y la *desviación de frecuencia en kHz respecto de la frecuencia de sintonía que optimiza el BER* (por ejemplo 800.00 MHz + 1,2 kHz). Esta desviación debe ajustarse, especialmente a partir de la medida del **C/N** en banda satélite,

resintonizando el canal en modo de sintonía por frecuencia [24] al valor más bajo posible.

5.14.7.2 Señales ATSC

Una vez establecidos los parámetros de la señal 8-VSB, será posible medir el BER.





Figura 32.- Sistema de recepción 8-VSB.



10/2007



Figura 33.- Pantalla de medida del BER de señales moduladas en 8-VSB. VBER

La medida del BER se presenta en valor absoluto en notación científica (3,1 E-7

significa $3,1 \times 10^{-7}$, es decir en valor medio 3,1 bits erróneos cada 10.000.000) y mediante una barra analógica (cuanto menor sea su longitud mejor será la calidad de la señal). La representación analógica se presenta sobre una escala logarítmica (no lineal), es decir, las marcas de la barra se corresponden con el exponente de la medida.

La medida del **BER** mostrada por defecto (cuando la opción **PRN-23 BER** del menú de **Preferencias** está desactivada (**OFF**)) proporciona una estimación del valor calculada a partir de la medida del **MER**. Para obtener un valor más preciso del **BER** deberá activar (**ON**) la opción **PRN-23 BER** del menú de **Preferencias** y utilizar una señal patrón pseudoaleatoria **PRN-23** en la entrada RF [30].

Si la señal de entrada corresponde a un patrón **PRN-23** o a una señal de video, la medida del **BER** y del **VBER** se considerará aceptable cuando **BER/VBER** \leq 3*10E-6 y **SER-ERR/s** \leq 2, siendo el **SER** el número de paquetes erróneos que se toma como medida de referencia.

Una señal se considera aceptable cuando **SER-ERR/s** \ge 20 dB. Este valor umbral se denomina Umbral de Visibilidad o **TOV** (*Threshold Of Visibility*) y corresponde a una **tasa de error después de Viterbi** de 3.0*10E-6 y un valor del **MER** de 15 dB. Este valor aparece marcado en la barra de medida del **SER** y por tanto, para valores del **SER** aceptables la señal medida deberá estar **a la izquierda** de esta marca.

Página 58





Figura 34.- Pantalla de medida del SER de señales moduladas en 8-VSB.

Finalmente se muestra una línea de estado con información respecto a la señal detectada. Los posibles mensajes que pueden aparecer y su significado se muestra en la siguiente lista. Los mensajes se presentan por orden de menor a mayor cumplimiento de los requerimientos del estándar **MPEG-2**:

Señal no detectada

No se ha detectado ninguna señal.

Timing recovered

Tan sólo es posible recuperar el tiempo de símbolo.

AFC in lock

El control automático de frecuencia del sistema puede identificar y seguir una transmisión digital (TDT) de la cual no se pueden obtener sus parámetros. Puede tratarse de una situación transitoria previa a la identificación de los TPS (*Transmission Parameter Signalling*) o bien de la identificación de una transmisión TDT con una relación C/N insuficiente.

TPS in lock

TPS (*Transmission Parameter Signalling*) descodificados. Los TPS son portadoras que contienen información relacionada con la transmisión, modulación y codificación: Tipo de modulación, Viterbi Code Rate y Número de Trama recibida.

MPEG-2

Detección correcta de una señal MPEG-2.

10/2007



5.14.7.3 Señales DVB-S/S2 y DSS

Una vez establecidos los parámetros de la señal **QPSK**, será posible medir el **BER**. A continuación se presenta la *medida del BER antes de la corrección de errores*: **BER antes del FEC**: **CBER**.



Figura 35.- Pantalla de medida del CBER de señales moduladas en QPSK.

En un sistema de recepción de señal digital vía satélite (**DVB-S**), tras el descodificador de señal **QPSK** se aplican dos métodos de corrección de errores (ver la siguiente figura). Obviamente cada vez que se aplica un corrector de errores a la señal digital la tasa de error cambia, por lo que si se mide la tasa de error a la salida del demodulador de **QPSK**, después de Viterbi y a la salida del descodificador de Reed-Solomon se obtienen tasas de errores distintas. El **US TV EXPLORER II** proporciona la medida del **BER** antes del **FEC (CBER)** y después de **Viterbi (VBER**).



Figura 36.- Sistema de recepción digital vía satélite. (DVB-S)



Figura 37.- Pantalla de medida del VBER de señales moduladas en QPSK. (DVB-S).

Página 60



En un sistema de recepción de señal digital vía satélite (DVB-S2), tras el descodificador de señal QPSK/8PSK se aplican otros dos métodos de corrección de errores (ver la siguiente figura). En este caso, al igual que en el anterior, cada vez que se aplica un corrector de errores a la señal digital la tasa de error cambia, por lo que si se mide la tasa de error a la salida del demodulador de QPSK/8PSK, después del descodificador LDPC (*Low Density Parity Check*) y a la salida del descodificador BCH se obtienen tasas de errores distintas. El US TV EXPLORER II proporciona la medida del BER después de LDPC (LBER). También se indica la proporción de paquetes erróneos (PER), es decir paquetes recibidos durante el tiempo de medida no corregibles por el demodulador (WP).



Figura 38.- Sistema de recepción digital vía satélite. (DVB-S2)





Figura 39.- Pantalla de medida del LBER de señales moduladas en QPSK/8PSK. (DVB-S2)

El **DSS** (*Direct Satellite System*) es un sistema de distribución de vídeo y audio para radiodifusión de TV digital en la banda **Ku** y banda **C**. El sistema **DSS** utiliza la modulación **QPSK** con paquetes de 127 bytes así como los algoritmos de Viterbi y Reed-Solomon para la detección y la corrección de los errores, mediante una tasa **FEC** variable para aprovechar el máximo ancho de banda disponible en cada transpondedor del satélite. Los sistemas **DSS** utilizan típicamente un esquema de codificación del vídeo muy similar pero no compatible con el estándar **MPEG-2**.

El **DSS** es un sistema del tipo **DBS** (*Direct Broadcast Satellite*) conocidos también como sistemas *mini-dish* (platos de antena de pequeño tamaño), porque utilizan platos de antena de tamaño inferior (46 cm) respecto a los sistemas típicos de la banda **C**.

10/2007



Figura 40.- Pantalla de medida del VBER de señales moduladas en QPSK (DSS).

La medida del **BER** se presenta en valor absoluto en notación científica (2,0 E-3 significa 2 bits incorrectos de cada 1.000) y mediante una barra analógica (cuanto menor sea su longitud mejor será la calidad de la señal). La representación analógica se presenta sobre una escala logarítmica (no lineal).

Con el fin de tener una referencia sobre la calidad de una imagen, se considera que un sistema tiene una calidad aceptable cuando se produce menos de un error no corregible por cada hora de transmisión. A esta frontera se le denomina **QEF** (del inglés *Quasi-Error-Free*) y corresponde a una tasa de error aproximada después de Viterbi de **2,0E-4 BER** (2,0x10⁻⁴, es decir 2 bits erróneos de cada 10.000). Este valor se ha marcado sobre la barra de la medida del **BER** después de Viterbi y por lo tanto la medida del **BER** para señales aceptables debe encontrarse a la **izquierda** de esta marca.

A continuación se presenta la frecuencia de sintonía y la *desviación de frecuencia en MHz respecto de la frecuencia de sintonía que optimiza el BER* (por ejemplo *Freq.: 1777,0 + 1,2 MHz*).

Finalmente se muestra una línea de estado con información respecto a la señal detectada. Los posibles mensajes que pueden aparecer y su significado se muestra en la siguiente lista. Los mensajes se presentan por orden de menor a mayor cumplimiento de los requerimientos del estándar **MPEG-2**:

Señal no detectada

No se ha detectado ninguna señal.

Señal detectada

Se ha detectado una señal pero no es descodificable.

Portadora recuperada

Se ha detectado una portadora digital pero no es descodificable.

Página 62



Viterbi sincronizado

Detección de una portadora digital y sincronización del algoritmo de Viterbi, pero llegan demasiadas tramas con errores no corregibles. No se puede cuantificar el **BER**.

MPEG-2

Detección correcta de una señal MPEG-2.

5.14.8 TV Digital: Medida del MER

Una vez establecidos los parámetros de recepción apropiados para la señal

8-VSB, QAM Annex-B o QPSK/8PSK será posible medir el MER, pulsar la tecla [12] hasta que aparezca la pantalla de medida del MER.

				8-V	SB
MER	k: 1	9.5	ј dB м	R: 8.4	dB
	10	20		20	
	10	2		50	40
FREC:	57.00	MHz	C/N:	>21.3 c	IB
	-3	kHz	POTEN.:	55.8 c	ΙΒμν
CAN:	A02		» MER:	19.5 c	B
			SER:	1.0E	-5
			VBER:	1.0E	-8
MPEG-2					



En primer lugar se presenta la medida de la relación de error de modulación: MER.

A continuación, aparece la medida del Margen de Ruido (MR), en la figura anterior de valor 8,4 dB. Indica un margen de seguridad respecto al nivel del MER medido para la degradación de la señal hasta llegar al valor del TOV (*Threshold Of Visibility*).

Las portadoras analógicas y digitales son muy diferentes en términos del contenido de la señal y de distribución de la potencia en el canal. Por tanto, necesitan ser medidas de forma diferente. La relación de error de modulación (**MER**), utilizada en los sistemas digitales es análoga a la medida de Señal-Ruido (**S/N**) en los analógicos.

El **MER** representa la relación entre la potencia media de la señal **ATSC** y la potencia media de ruido presente en la constelación de las señales.

10/2007





A modo de ejemplo los demoduladores 8-VSB requieren un MER superior a 15 dB para operar. Si bien, es preferible contar con un margen de al menos 3 ó 4 dB para posibles degradaciones del sistema. Mientras los demoduladores QAM Annex-B 64 requieren un MER superior a 21 dB y los QAM Annex-B 256 requieren un MER superior a 28 dB con márgenes de al menos 3 dB. Habitualmente el valor máximo de MER visualizable en analizadores portátiles es de aproximadamente 34 dB.

Por último aparece una línea de estado que presenta información respecto a la señal detectada.

5.15 Diagrama de Constelación

El diagrama de la constelación es una representación gráfica, llamada I-Q, de los símbolos digitales recibidos en un periodo de tiempo.

Existen distintos tipos de diagramas de constelación según el tipo de modulación. El **US TV EXPLORER II** puede representar las constelaciones de señales **DVB-S** y **DVB-S2**.

En el caso de un canal de transmisión ideal, sin ruido ni interferencias, todos los símbolos son reconocidos por el demodulador sin errores. En este caso, son representados en el diagrama de constelación como puntos bien definidos que impactan en la misma zona formando un punto muy concentrado.

El ruido y las interferencias provocan que el demodulador no siempre lea los símbolos de forma correcta. En este caso los impactos se dispersan y crean diferentes formas que permiten determinar visualmente el tipo de problema en la señal.

Cada tipo de modulación se representa de forma diferente. Una señal QPSK se representa en pantalla por un total de 4 zonas diferentes y una 8PSK se representa mediante un diagrama de 8 zonas diferentes y así sucesivamente.

El diagrama de constelación muestra en colores diferentes la densidad de los impactos e incluye funciones para ampliar, desplazar y borrar la visualización de la pantalla.

5.15.1 Señales DVB-S/S2 (QPSK/8PSK)

Acceder al menú de **UTILIDADES** pulsando la tecla [22], y activar la opción **CONSTELLATION**.

Página 64



En la pantalla se muestra el tipo de modulación **DVB-S** (**QPSK**) o **DVB-S2** (**8PSK**). A continuación aparece la frecuencia, el canal correspondiente a la canalización activa y la frecuencia de bajada de la señal satélite sintonizada (*downlink*). Por último se indica el satélite y su posición orbital.



Figura 42.- Diagrama de constelación. Señal DVB-S (QPSK).

Mediante la opción **CRIBA** es posible ajustar la visualización de los impactos en la pantalla entre 0 (mínima persistencia visual) y 16 (máxima persistencia visual).

El US TV EXPLORER II incorpora, la función ZOOM que amplia la representación de la constelación sobre un cuadrante. Seleccionar la opción



DESPLAZAR para desplazar el área de visualización mediante los cursores **(6)** y la opción **LIMPIA** para reinicializar la pantalla.

Si se selecciona el diagrama de constelación para una señal **DVB-S2** en la pantalla aparece la siguiente información:



Figura 43.- Diagrama de constelación. Señal DVB-S2 (8PSK).

10/2007



ΝΟΤΑ

La calidad de transmisión se visualiza de forma cualitativa mediante una gradación de colores la densidad de símbolos concentrados en una zona determinada. Esta escala de colores va desde el negro (ausencia de símbolos) hasta el rojo (máxima densidad) pasando por el azul y el amarillo (en orden ascendente). Una mayor dispersión de los símbolos indica mayor nivel de ruido o peor calidad de

Una mayor dispersion de los símbolos indica mayor nivel de ruido o peor calidad de la señal.

Si aparece concentración de símbolos es indicativo de buena relación señal/ruido o ausencia de problemas como ruido de fase, etc...

5.16 Analizador de Espectros

El modo Analizador de Espectros permite comprobar rápidamente las señales presentes en la banda de frecuencias y realizar medidas al mismo tiempo. Para

seleccionarlo basta pulsar la tecla [13]. En el monitor aparecerá una pantalla tal como se describe en la figura siguiente.



Figura 44.- Modo Analizador de Espectros

Las líneas horizontales referencian el nivel de señal, estando las líneas discontinuas separadas 10 dB. El nivel de la línea superior (70 en la figura anterior), se denomina *Nivel de Referencia* y se puede modificar por saltos mediante las teclas de

cursor verticales [6] entre 60 dBµV y 130 dBµV (de 70 dBµV a 130 dBµV en banda satélite). La escala vertical de medida pasa a 5 dB/div si se mantiene pulsada la

tecla de cursor flecha inferior (6] y a 10 dB/div si se mantiene pulsada la tecla de cursor flecha superior (6].

Página 66



En sentido vertical se representa el nivel de señal para cada frecuencia, estando las frecuencias más bajas en la parte izquierda de la pantalla y las más altas en la derecha. La amplitud de los lóbulos está calibrada. En el ejemplo de la figura anterior el nivel de ruido está en torno a los 25 dB μ V y el lóbulo con mayor nivel de señal (el tercero por la derecha) posee unos 70 dB μ V.

En el caso que el equipo detecte saturación en la entrada RF debido a un exceso

de señal, aparecerá en pantalla el icono

icono icono icono TV indicando esta situación. El usuario debe aumentar el *Nivel de Referencia* para activar un atenuador adicional y evitar la saturación en la entrada.

El margen de frecuencias representado (llamado span de aquí en adelante)

también puede modificarse mediante las teclas de cursor horizontales [6]. De esta forma es posible seleccionar el margen de frecuencias presentado en pantalla en el modo Analizador de Espectros entre *Completo* (toda la banda), *500 MHz, 200 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 32 MHz, 16 MHz y 8 MHz* (el último sólo en la banda terrestre).

En la representación del espectro aparece una línea vertical discontinua, que llamaremos **marcador**, la cual identifica la frecuencia sintonizada.

Una de las aplicaciones del **US TV EXPLORER II** como analizador de espectros es buscar la mejor orientación y ubicación de la antena receptora. Esta aplicación es especialmente útil en la banda de UHF, debido a que al trabajar con frecuencias altas y por lo tanto con longitudes de onda comprendidas entre 35 cm y 65 cm, al desplazar unos pocos centímetros la antena, la relación entre las frecuencias portadoras de imagen, crominancia y sonido varía sustancialmente, afectando a la calidad de la imagen en el receptor.

Si existe un exceso en la portadora de sonido, puede aparecer en pantalla del televisor una perturbación o "moiré" debida a batidos de frecuencias entre el sonido, crominancia y las propias frecuencias del vídeo.

Si existe un defecto de portadora de crominancia obligamos al amplificador de color del televisor a trabajar en condiciones de máxima ganancia, pudiendo producir ruido que se manifestará por toda la pantalla del televisor, con unos puntos de color que desaparecen al disminuir el control de saturación; en caso extremo incluso se puede llegar a la pérdida de color.

10/2007





5.16.1 Marcadores

(Sólo en el modo analizador de espectros). El marcador en color rojo indica la frecuencia central o frecuencia de sintonía, que puede desplazarse mediante el giro del selector rotativo [1] tanto en el modo de sintonía por canal como por frecuencia

[24].

Al monitorizar el espectro de señales digitales aparecen también dos marcadores adicionales en color blanco que indican el ancho de banda del canal digital (ver la figura anterior).

Si la medida resaltada en la pantalla de medidas corresponde al C/N, en el modo Analizador de Espectros se medirá el C/N en la frecuencia indicada por el marcador principal, un segundo marcador indicará la frecuencia para la medida del ruido.

5.17 Visualización de la señal de vídeo

Al pulsar la tecla [2] desde cualquier modo de operación el US TV EXPLORER II accede al modo TV, y visualiza en la pantalla la señal de vídeo sintonizada:

En el monitor aparecerá la imagen de TV con una ventana sobre la parte inferior de la imagen, durante cinco segundos, mostrando, en el caso que la señal sea analógica, el número de canal, la frecuencia, la canalización activa, el sistema de color y el estándar de TV.



Figura 45.- Visualización de un canal analógico.

Página 68

blanco y negro.



NOTA: El símbolo en la esquina superior de la pantalla, indica que el equipo ha detectado una situación de **saturación de señal** analógica en el canal sintonizado. Este símbolo, aparece también, cuando la señal **subportadora de color** (*Burst*) no contiene información y por tanto las imágenes se muestran en

Si la señal es de televisión digital (**DTV**) se muestran, durante unos segundos, los siguientes parámetros: número de canal o satélite, frecuencia, canalización activa y frecuencia de bajada en satélite. El siguiente bloque de información muestra los datos del vídeo: tipo de codificación de vídeo (MPEG-2 ó MPEG-4), la velocidad de transmisión del vídeo, el identificador de programa de vídeo (**VPID**) y el identificador del TS (**TSID**). El siguiente bloque recoge los datos de audio: tipo de codificación del audio (MPEG-1, MPEG-2 ó AC-3), la velocidad de transmisión del audio, el identificador de programa de audio (**APID**) e idioma de emisión (p.e.: spa). El último bloque de la columna muestra los datos de red: nombre de red y/o posición orbital del satélite, nombre del servicio, identificador de red (**NID**) e identificador del servicio (**SID**).

En la columna de la izquierda aparece el tipo de señal digital, una ventana con la señal decodificada y un bloque de información con indicación de emisión encriptada o libre (ENC. o LIBRE) e indicación de servicio interactivo (MHP, es decir *Multimedia Home Platform*).



Figura 46.- Visualización de un canal digital.

Al pulsar una flecha de cursor horizontal [6] aparecerá de nuevo la ventana con la información de sintonía, para que la información permanezca fija se deben

pulsar los cursores verticales [6] hasta seleccionar el campo OSD:OFF, a continuación pulsar el selector rotativo [1] para conmutar a OSD:ON.

10/2007





También se indica el perfil del estándar **MPEG-2** que define la tasa de compresión del servicio digital que está siendo descodificado, la relación de aspecto de la imagen (**4:3**), la resolución (horizontal x vertical) del vídeo recibido y la frecuencia de refresco de la imagen. En modo (OSD:OFF) la ventana de información descrita aparecerá también siempre que se pulse de nuevo el selector rotativo [1].

Cuando se descodifica un canal digital, una vez finalizada la adquisición de la tabla de servicios SDT (*Service Description Table*), es posible acceder a la **lista de servicios** contenidos en la tabla.

Para ello situar el selector de campo, mediante los cursores verticales **v** [6], sobre el campo del servicio activo (p.e. *Vista TV* en la siguiente figura) y a continuación pulsar el selector rotativo [1].

Aparecerá entonces el menú SERVICIOS DIGITALES con los servicios

disponibles en el **Múltiplex** digital. Mover los cursores verticales (6) o girar el selector rotativo [1] y pulsarlo para seleccionar el servicio que se desee visualizar en pantalla.



Figura 47.- Visualización de un canal digital, Servicios Digitales.

También es posible cambiar el servicio activo actuando directamente sobre los

cursores horizontales [6] una vez se haya seleccionado el campo del servicio en la ventana de información del canal sintonizado.

En la pantalla del US TV EXPLORER II siempre se visualiza la imagen según la opción escogida del Formato de vídeo del menú de Configuración de Medidas

 \leftarrow [17] teniendo en cuenta las características de la pantalla del equipo, es decir, las conversiones de formato se basan en un TFT con una relación de aspecto de **16:9**.

Página 70

4:3

16:9

4:3

16:9

4:3

16:9

16:9

)0



TFT de 16:9

4:3 (Original)

(No seleccionar)

16:9 (Original)

En la salida del Euroconector [35] y en el caso de señales digitales, se obtendrá una señal de vídeo según el formato que el usuario seleccione (Ver la siguiente tabla).

MODO ANALÓGICO					
VÍDEO ORIGINAL	FORMATO SELECCIONADO	PANTALLA US TV EXPLORER II	EUROCONECTOR		
4:3	4:3	PILLAR BOX	4:3 (original)		
4:3	16:9	FULL SCREEN	4:3 (original)		
16:9 ••	4:3		16:9 (original)		
16:9 • • •	16:9		16:9 (original)		
MODO DIGITAL					
VÍDEO ORIGINAL	FORMATO SELECCIONADO	PANTALLA US TV EXPLORER II	EUROCONECTOR		
4:3	4:2	PILLAR BOX	Escalado a 4:3 en un		



Tabla 4.- Selección del formato de vídeo en pantalla y en EUROCONECTOR.

0)0

FULL SCREEN

PILLAR BOX

)• FULL SCREEN

Por tanto, si la señal de vídeo original tiene formato 4:3 y se selecciona el formato de vídeo 4:3 en la pantalla del equipo aparecerá el formato PILLAR BOX y si se selecciona el formato de vídeo 16:9 aparecerá el formato FULL SCREEN.

ΝΟΤΑ:
Para obtener la señal de vídeo por el Euroconector en el formato original se debe
seleccionar el formato 16:9 del menú de Configuración de Medidas 🦉 👗

10/2007



5.18 Función Alinear Antenas

Permite seleccionar la función **Alinear Antenas** que facilita el apuntamiento de antenas mediante un barrido más rápido sin presentación de medidas numéricas. La pantalla aparece dividida en dos partes, en la izquierda muestra el espectro de las señales presentes en la banda y en la derecha dos barras analógicas representan el nivel de señal correspondiente a la frecuencia o canal sintonizado. La barra de la izquierda muestra el valor de pico con una cierta persistencia. La barra de la derecha muestra el valor medio filtrado.



Figura 48.- Utilidad para el apuntamiento de antenas.

Simultáneamente el medidor emite por el altavoz un tono acústico que varía en función del nivel de señal recibida.

5.19 Generador de Comandos DiSEqC

DiSEqC⁶ (del Inglés '*Digital Satellite Equipment Control*) es un protocolo de comunicación entre el receptor de satélite y los accesorios de la instalación de satélite (conmutadores, LNBs, etc.), propuesto por Eutelsat, con el fin de estandarizar la diversidad de protocolos de conmutación (13 - 18 V, 22 kHz) y satisfacer las necesidades de las instalaciones para la recepción de TV digital.

Para definir y/o enviar una secuencia de comandos DiSEqC pulsar la tecla DiSEqC [21] del panel frontal, definir los parámetros de configuración para la banda satélite y seleccionar en la función SEND uno de los ocho programas predefinidos que realizan funciones básicas de control de un conmutador universal de dos o cuatro entradas, mediante el selector rotativo [1].

⁶ DiSEqCTM es una marca registrada EUTELSAT.

Página 72





Figura 49.- Pantalla de comandos DiSEqC.

Cada vez que se envía un programa DiSEqC, se envían también los comandos que corresponden al estado del equipo con relación a la polarización Horizontal o Vertical y banda Alta o Baja. Esto permite asegurar que el estado de la instalación sea la que indica el equipo.

La opción **COMANDOS** del menú **DiSEqC** permite ejecutar los comandos de la lista que se muestra en la tabla siguiente:

CARACTER	COMANDO	PARÁMETRO ASOCIADO
	ENCENDER	
General	RESET	
General	STANDBY	
	SAT A/B	A / B
	COMMUTADOR 1	A / B
Interruptor	COMMUTADOR 2	A / B
no-asignado	COMMUTADOR 3	A / B
	COMMUTADOR 4	A / B
Interruptor	POSICIÓN A/B	A / B
asignado	COMMUTADOR OPCIÓN A/B	A / B
	DESACTIVAR LÍMITES	
	ACTIVAR LÍMITES	
	LÍMITE ESTE	
	LÍMITE OESTE	
	MOVER ESTE (SEGUNDOS)	1 a 127
Posicionador	MOVER ESTE (PASOS)	1 a 127
FUSICIONAUUI	MOVER OESTE (SEGUNDOS)	1 a 127
	MOVER OESTE (PASOS)	1 a 127
	IR A POSICIÓN	1 a 255
	PARAR	
	GUARDA POSICIÓN EN	1 a 255
	RECALCULA	1 a 255

Tabla 5.- Comandos DiSEqC disponibles.

10/2007

Al seleccionar la opción COMANDOS desde el modo Analizador de Espectros

[13], en el caso de los comandos posicionadores: **MOVER ESTE** / **OESTE**, en la pantalla aparece una línea de ejecución dinámica. Esto permite realizar un ajuste fino por segundos o por pasos de la orientación de la antena mediante el giro del selector rotativo [1].



Figura 50.- Comandos DiSEqC: MOVER

Pulsar la tecla DiSEqC [21] del panel frontal para abandonar el modo de ejecución de comandos y situar el cursor sobre la frecuencia o el canal.

5.20 Función SATCR

Mediante la función **SATCR** es posible controlar los dispositivos de una instalación de TV satélite que sean compatibles con la tecnología SatCR⁷ (del inglés, *Satellite Channel Router*), la cual permite concentrar múltiples frecuencias de bajada (*slots*) por un único cable. De esta forma cada usuario utilizando un *slot* puede sintonizar y descodificar cualquier señal presente en el satélite.

Para seleccionar la función **SATCR** pulsar la tecla DiSEqC [21] del panel frontal, y mediante el selector rotativo [1] activar la opción **SATCR**. En la pantalla se muestran las opciones de configuración que el usuario puede modificar: canal seleccionado, número de canales activos, dirección del dispositivo, paso de frecuencia, habilitación de los pilotos de prueba, y finalmente las frecuencias correspondientes a cada canal.

7 SatCR es una marca registrada STMicroelectronics.

Página 74





Figura 51.- Pantalla de comandos SatCR.

Al activar la opción **Habilitar Pilotos**, el dispositivo SatCR situado en la cabecera emite un piloto de nivel constante para cada frecuencia de bajada (*slot*). Esta función facilita la comprobación e identificación de los diferentes canales satélite disponibles en la instalación. Esta tecnología SatCR está siendo desarrollada, al nivel de pruebas en diversos países.

5.21 Utilización del teclado alfanumérico

Para introducir datos numéricos o texto se dispone de un teclado alfanumérico. Muchas teclas incorporan un número y varias letras, al estilo de los teclados telefónicos.

1) Introducción de datos numéricos: (por ejemplo, una frecuencia de sintonía)

Pulsar la tecla correspondiente al dígito que se desee introducir (del 0 al 9). Al pulsar

la tecla del punto decimal $\overset{D}{\leftarrow}$ [17] se introduce el carácter punto y a continuación

el equipo permite introducir dos dígitos más. Para introducir un número negativo

Para borrar un dígito desplazarse con las teclas flechas horizontales del cursor

[6] y posicionarlo detrás del dígito que se desee borrar. A continuación

mantener pulsada la tecla $\underbrace{\bigvee}_{\leftarrow}$ [17] hasta que desaparezca el dígito en la pantalla. Repetir la operación por cada dígito adicional a eliminar.

10/2007





Una vez borrado el primer dígito, al mantener pulsada la tecla $\underbrace{\bigvee}_{\leftarrow}$ [17] se borran el resto de caracteres del campo.

2) Introducción de datos alfanuméricos: (por ejemplo, el nombre de una nueva lista de canales).

Pulsar la tecla del teclado [8] correspondiente a la letra o dígito que se desee introducir.

Se puede escribir la palabra que se desee presionando la tecla en donde se encuentra la letra deseada. Se deberá pulsar cada tecla el número de veces que sea necesario antes de que transcurran dos segundos, hasta que aparezca la letra o dígito adecuado en pantalla. Para pasar de letras minúsculas a

mayúsculas y viceversa, se debe pulsar primero la tecla 💪 [25].

Nota: Pulsar la tecla de cursor flecha superior [6] para cancelar una entrada de datos por el teclado.

Al mantener pulsada una tecla numérica en modo texto, el número correspondiente se introduce directamente.

Página 76



6 DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

6.1 Entrada de RF

La entrada de RF se realiza a través del conector $-\bigcirc$ [30] en el panel lateral. El nivel máximo de la señal no debe superar, en ningún caso, 130 dBµV.

6.2 Puerto USB

El **US TV EXPLORER II** dispone de un puerto USB para facilitar la comunicación con un PC y la descarga de canalizaciones y adquisiciones automáticas.



Figura 52.- Conector USB en panel posterior. Vista externa.

6.3 Euroconector (DIN EN 50049)



Figura 53.- Euroconector (vista externa)

SEÑAL	CARACTERÍSTICAS
Salida audio canal derecho	
Entrada audio canal derecho	
Salida audio canal izquierdo	
Masa audio	
Masa Azul (B)	
Entrada audio canal izquierdo	
Salida Azul (B)	
Tensión de conmutación	
Masa Verde (G)	
Interfaz bus digital	(no conectado)
Salida Verde (G)	
Interfaz bus digital	(no conectado)
Masa Rojo (R)	
Reservado bus digital	(no conectado)
Salida Rojo (R)	
Señal borrado	(no conectado)
Masa vídeo compuesto	
Retorno borrado	(no conectado)
Salida vídeo compuesto	
Entrada vídeo	
Masa blindaje conector	
	SEÑAL Salida audio canal derecho Entrada audio canal derecho Salida audio canal izquierdo Masa audio Masa Azul (B) Entrada audio canal izquierdo Salida Azul (B) Tensión de conmutación Masa Verde (G) Interfaz bus digital Salida Verde (G) Interfaz bus digital Masa Rojo (R) Reservado bus digital Salida Rojo (R) Señal borrado Masa vídeo compuesto Retorno borrado Salida vídeo compuesto Entrada vídeo Masa bindaje conector

Tabla 6.- Descripción del Euroconector.

10/2007





6.4 Adaptador RCA



COLORSEÑALAMARILLOEntrada / salida de vídeoROJOEntrada / salida del canal de audio derechoBLANCOEntrada / salida del canal de audio izquierdo

Tabla 7.- Descripción del adaptador RCA.

Página 78



7 MANTENIMIENTO

7.1 Consideraciones sobre el monitor TFT

A continuación se exponen consideraciones importantes sobre el uso del monitor color, extraídas de las especificaciones del fabricante.

En la pantalla TFT pueden aparecer píxeles que no se iluminan o que se iluminan de forma permanente y no por ello se debe considerar que exista un defecto de fabricación del mismo. De acuerdo con el estándar de calidad del fabricante, se considera admisible un máximo de 9 píxeles de estas características.

Tampoco se considerarán defectos de fabricación, aquellos que no se detecten a una distancia entre la superficie de la pantalla TFT y el ojo humano mayor de 35 cm, con una visualización perpendicular entre el ojo y la pantalla.

Por otra parte, se recomienda para obtener una visualización óptima de la pantalla, un ángulo de visualización de 15° respecto de la perpendicular del monitor.

7.2 Recomendaciones de Limpieza

PRECAUCIÓN



Para limpiar la caja, asegurarse de que el equipo está desconectado.

PRECAUCIÓN

No se use para la limpieza hidrocarburos aromáticos o disolventes clorados. Estos productos pueden atacar a los materiales utilizados en la construcción de la caja.

La caja se limpiará con una ligera solución de detergente con agua y aplicada mediante un paño suave humedecido.

Secar completamente antes de volver a usar el equipo.

PRECAUCIÓN

No se use para la limpieza del panel frontal y en particular de los visores, alcohol o sus derivados, estos productos pueden atacar las propiedades mecánicas de los materiales y disminuir su tiempo de vida útil.

Ver. 5.1b: 1st Edition

10/2007